


easyGO

# minima plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI - USER'S MANUAL

WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z NORMĄ  
**EN 1888:2012**

[www.easy-go.com.pl](http://www.easy-go.com.pl)



PL

EN

RU

UA

CZ

SK

DE





HU





RO

FR

BG

ES





**Szanowni klienci,**

Dziękujemy za wybranie produktu EASYGO. Nasze wyroby projektujemy z myślą o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu wykorzystać wszystkie walory naszego produktu oraz przedstawi niezbędne informacje dotyczące okresowej konserwacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią, stosowanie się do jej zaleceń oraz zachowanie na przyszłość.

**Z poważaniem,**



**PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU  
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ NA PÓŹNIEJ.**

**easyGO**

**OSTRZEŻENIA**

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

**OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.

**UWAGA:** Urządzenie do parkowania powinno być włączone, gdy wkłada się i wyjmuje dziecko.

**OSTRZEŻENIE:** Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.

**OSTRZEŻENIE:** Nie stosować dodatkowego materacyka w wyrobie.

**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

**OSTRZEŻENIE:** Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.

**OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach ani do biegania.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek służy do przewozu tylko jednego dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 36 miesięcy i do masy 15 kg.

**OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet jeśli hamulec został zablokowany.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używać wózka, jeśli jakiegokolwiek jego element został uszkodzony.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas czynności składania i rozkładania wózka, należy upewnić się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.

**OSTRZEŻENIE:** Dokonując regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.

**OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3 kg.

**OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie torby wynosi 2 kg.

**OSTRZEŻENIE:** Każda torba lub inne obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka wpływa na jego stabilność.

**OSTRZEŻENIE:** W produkcie powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.

**OSTRZEŻENIE:** Wjeżdżając pod krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.

**OSTRZEŻENIE:** Nie zjeżdżać wózkiem po schodach.

**OSTRZEŻENIE:** Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**OSTRZEŻENIE:** To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia.

**KONSERWACJA:**

Wózek wymaga okresowej konserwacji. Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) przestrzeganie poniższych warunków konserwacji jest czynnikiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

1. Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.
2. Tapicerkę można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego środka piorącego. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie nie jest narażona na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub pozostawić rozłożony w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja.
3. Nie należy prać elementów tapicerki w pralce, wirować mechanicznie ani długotrwałe namaczać ze względu na zastosowanie elementów konstrukcyjnych (usztynnienia, wzmocnienia, wypełnienia).
4. Nie należy używać wybielacza. Używać wolno jedynie delikatnych detergentów.
5. Jeśli produkt uległ zmoczeniu, należy wytrzeć metalowe elementy do sucha i pozostawić rozłożony do całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej

wentylacji.

6. Nie należy narażać produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ tapicerka oraz plastikowe elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.
7. Części ruchome należy okresowo konserwować używając szybko odparowujących środków czyszcząco-smarujących typu WD-40.
8. Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość regulacji.
9. Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy zawieszenia z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy używać smaru w miejscach, do których może dostać się piach.
10. Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morską, morską bryza, sól drogową), aby uniknąć korozji.
11. Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania wózka: od -5 do +35 °C.

## WARUNKI GWARANCJI

1. EURO-CART SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, która znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, wraz z dowodem zakupu.
4. Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu za pośrednictwem sprzedawcy do siedziby EURO-CART SP. Z O.O..
5. Napraw dokonuje firma EURO-CART SP. Z O.O. lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się

do zaleceń, ostrzeżeń i ograniczeń znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na elementach produktu,

- Elementów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się w trakcie eksploatacji takich jak: opony, dętki, bieżnik kół, materiały stosowane na uchwytych, struktura i kolor tkanin i tworzywa narażonych na tarcie, tuleje w kołach, nadruki,
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do warunków konserwacji np.: korozji, zmiany koloru tapicerki lub elementów plastikowych w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych, uszkodzeń elementów plastikowych lub tapicerki w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych lub zbyt wysokich temperatur, luzów, odgłosów takich jak skrzypienie/piszczenie, uszkodzeń mechanizmów w wyniku zabrudzeń,
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  - Utrudnionej jazdy wózkiem spacerowym typu „parasolka” do tyłu (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
  - Odchylania się od pionu pojedynczych kół pod wpływem obciążenia (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
  - Uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbędnego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wybrzuszał kartonu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie EURO-CART SP. Z O.O..
  8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji,
  9. Reklamowany produkt należy przekazać w stanie czystym.
  10. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej,
  11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek, ustaw prowadnicę w pozycji wyprostowanej (rys. 1, 2). Następnie odbezpiecz blokadę (rys. 3) i pociągnij prowadnicę ku górze, aż do zablokowania się stelaża (rys. 4, 5).

**UWAGA!** Upewnij się, że stelaż jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem użytkowania.

**UWAGA!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku, jeśli hamulec nie jest zablokowany.

### REGULACJA OPARCIA

Wózek posiada 3-stopniową regulację oparcia. Aby oparcie opuścić, pociągnij za dźwignię w tylnej części oparcia, a następnie ustaw żądaną pozycję (rys. 6). Aby oparcie unieść, pchnij je ku górze (rys. 7).

### REGULACJA PODNÓŻKA

Podnóżek regulowany jest w 2 pozycjach. Regulacji dokonujemy wciskając równocześnie przyciski znajdujące się po obu stronach podnóżka.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ BARIERKI

Wózek wyposażony jest w barierkę. Aby ją zamontować wepnij jej zaczepy w uchwyty, znajdujące się na stelażu wózka (rys. 8). Aby barierkę zdemontować, wcisnij przyciski znajdujące się na uchwytych i pociągnij (rys. 9). Nie ma potrzeby demontowania barierki przed złożeniem wózka.

**UWAGA!** Barierka nie jest elementem chroniącym przed wypadnięciem dziecka z wózka. Stosowanie barierki nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

### HAMULEC POSTOJOWY

Wózek wyposażony jest w łączony hamulec postojowy. Aby go zablokować wcisnij stopkę hamulcową znajdującą się przy prawym tylnym kole wózka (rys. 10). Aby hamulec odblokować unieś

stopkę hamulcową (rys. 11).

UWAGA! Hamulec wózka nie służy do spowalniania wózka. Należy go używać wyłącznie w czasie postoju.

UWAGA! Nigdy nie pozostawiaj dziecka w wózku, jeśli hamulec nie jest zablokowany.

### **PASY BEZPIECZEŃSTWA**

Aby zapiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, połącz widelki pasów naramiennych z widelkami pasów biodrowych, a następnie wepnij je w centralną klamrę przymocowaną do pasa krokowego. Dopasuj długość pasów, tak aby przylegały do ciała dziecka, ale go nie uciskały (rys. 12, 13).

Aby rozpiąć pasy wciśnij przycisk na centralnej klamrze i rozłącz widelki pasków (rys. 14).

UWAGA! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa.

### **SKŁADANIE WÓZKA**

Przed przystąpieniem do składania wózka, ustaw oparcie w najwyższej pozycji (rys. 15) i złoż budkę przeciwsłoneczną (rys. 16).

Następnie wciśnij przyciski znajdujące się u nasady prowadnicy (rys. 17) i złoż prowadnicę (rys. 18). Chwyć za rurę znajdującą się pod siedziskiem (rys. 19) i podnieś wózek do góry (rys. 20).

**Dear Clients,**

We would like to thank you for choosing EASYGO product. Our products are manufactured thinking of the safety and functionality. This manual shall help you to use all benefits of our Product and present you all necessary information concerning periodically maintenance.

Please read this content very carefully and comply with its recommendations as well as keep for future.

*Yours faithfully,*



**BEFORE USE READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE.**

**easyGO**

### WARNINGS

- WARNING:** Leaving the baby without care may cause a danger
- WARNING:** Use the braces when the baby begins to sit at his own.
- WARNING:** Do not use an additional mattress in the product.
- WARNING:** Before use be sure that the assembling mechanisms are blocked.
- WARNING:** Always use the crotch belt together with the hip belt.
- WARNING:** Every load handing on the handle affects its stability.
- WARNING:** This product is not designated to go rollerblades or to run.
- WARNING:** This stroller is indented to bear only one baby.
- WARNING:** This stroller is designated for the babies up to 6 - 36 months and weight 15 kg
- WARNING:** Do not leave the stroller with a baby on the slope, even if the brake is locked.
- WARNING:** Do not use the stroller, if any component is damaged.

- WARNING:** During the assembling and disassembling the stroller, be sure that the baby is at the safe distance.
- WARNING:** Making any adjustments, make sure that the movable parts are not close to the baby's body.
- WARNING:** Always lock the brake when stops.
- WARNING:** Maximum load of basket is 3 kg.
- WARNING:** Maximum load of bag is 2 kg.
- WARNING:** Every bag or other load handing on the handle affects its stability.
- WARNING:** Only the original parts, confirmed by the producer should be used in this product.
- WARNING:** Driving on the pavement or any other step the front axle should be lifted.
- WARNING:** Do not drive the stroller through the stairs.
- WARNING:** The stroller should be kept away from babies.

### MAINTENANCE GUIDELINES

- The stroller requires periodic maintenance. On account of its designated use (outdoor use in all atmospheric conditions and over different surfaces), observing the following maintenance guidelines is necessary for its correct functioning.
- 1.** Metal elements may be cleaned using a damp cloth with mild detergent. Once cleaned wipe dry to prevent corrosion.
  - 2.** The upholstery may be cleaned using a damp cloth with mild washing agent. Once cleaned, the upholstery should be dried by hanging in a place not exposed to prolonged sunlight or leave spread out in a well ventilated place.
  - 3.** Do not wash upholstery in a washing machine, do not tumble dry or soak for long periods due to the structural elements used (stiffeners, reinforcements, filling).
  - 4.** Do not use bleach. Use mild detergents only.
  - 5.** If product becomes wet, wipe dry metal elements and leave unfolded until completely dry in a well ventilated place.
  - 6.** Do not expose the product to sunlight for prolonged periods as the upholstery and plastic elements may become discoloured or damaged.
  - 7.** Moving parts should be periodically treated with fast evaporating cleaning and lubricating agents

such as WD-40.

8. Safety belts and other adjustable elements should be checked regularly.
9. Sand, salt and other contaminants should be removed from wheels, breaks and suspension regularly. Do not use lubricant in places exposed to sand ingress.
10. Avoid contact with salt water (seawater, sea breeze, road salt) in order to prevent corrosion.
11. Stroller functional temperature range: from -5 to +35 °C.

## WARRANTY TERMS

1. EURO-CART SP. Z O.O. grants a warranty for the product you purchased for a period of 12 months from the purchase date.
2. All complaints should be reported to the seller of the product.
3. In order for a complaint to be processed a correctly completed warranty card found at the back of these instructions together with proof of purchase have to be presented.
4. The product's physical defects which come to light during the warranty period shall be remedied free of charge within 14 days of the product being delivered via the seller to EURO-CART SP. Z O.O.
5. All repairs shall be performed by EURO-CART SP. Z O.O. or a service point as advised by the seller.
6. The warranty does not cover:
  - Damage occurred for reasons attributable to the user,
  - Damage occurred as a result of failure to observe recommendations, warnings and restrictions found in the user manual and on product elements,
  - Consumables subject to natural wear and tear during normal usage such as: tyres, inner tubes, tread, materials used on handles, structure and colour of fabrics and materials subject to friction,
  - sleeves in wheels, axles, prints,
  - Damage occurred as a result of failure to observe maintenance guidelines such as: corrosion, changed upholstery or plastic elements colour as a result of prolonged exposure to sunlight, damage to plastic elements of upholstery as a result of prolonged exposure to sunlight or excessive temperatures, excessive play, squeaking / creaking noises, damage to mechanism due to contamination,
  - Damage occurred due to repairs being carried out by unauthorised persons,
  - Difficulties with reversing a "stroller" type stroller (this is normal),
  - Single wheels being pushed into a vertical position as a result of loading (this is normal),
  - Damage and soiling occurred due to the product being incorrectly packaged for shipment by courier (for internet purchases),
7. The warranty period shall be extended by the repair time at EURO-CART SP. Z O.O.
8. The repair method shall be determined by the guarantor,
9. The product subject to a complaint should be provided clean,
10. The warranty is valid within the European Union,
11. The consumer goods warranty does not exclude or suspend the purchaser's rights stemming from goods non-compliance with the agreement.

## USER INSTRUCTIONS

### UNFOLDING THE STROLLER

To open the stroller, pull handle until straight (fig. 1 and 2). Then release the safety lock (fig. 3) and pull frame upwards until it clicks in place (fig. 4 and 5)

ATTENTION! Make sure the stroller is fully open prior to use.

### BACKREST ADJUSTMENT

The stroller has a 3-position back adjustment. To lower the backrest, pull the lever in the rear of the backrest and then set it to the required position (fig. 3). To raise the backrest push it upwards (fig. 7).

### FOOT REST ADJUSTMENT

The foot rest may be set in one of two positions. To adjust it press both buttons found in its lower part on both sides at the same time.

### ATTACHING AND REMOVING THE SAFETY BAR

The stroller is equipped with a safety bar. To mount it clip its catches into the slots on the stroller frame (fig. 8). To remove the safety bar press the buttons on the handles and pull (fig. 9). No need to remove the safety bar prior to folding the stroller.

ATTENTION! The safety bar does not prevent a child from falling out of the stroller. The use of the safety bar does not release from the requirement to use safety belts.

### SAFETY BRAKE

The stroller is equipped with a safety brake. In order to lock it, press the brake foot located at the



right rear wheel of the stroller (fig. 10). In order to release it, lift the brake foot (fig. 11).

NOTE! The stroller brake is not applied to slow down the stroller. Use it only when stationary.

NOTE! Never leave a child in the stroller without the brake activated.

### **SAFETY HARNESS**

To put the five point safety harness on, connect the shoulder straps with the hip straps and then slot them into the central buckle attached to the groin strap. Adjust all the straps and belts so that they are snug with the child's body but at the same time are not uncomfortable (fig. 12, 13).

To open the harness press the button on the central buckle and disconnect all straps (fig 14).

ATTENTION! Always use the safety harness.

### **FOLDING THE STROLLER**

Before folding the stroller, set the backrest to the highest position (fig. 15) and fold the sunshade (fig. 16).

Then press the buttons at the bottom of the handle (fig. 17) and fold the handle (fig. 18). Grab the tube under the seat (fig. 19) and lift the stroller off the ground (fig. 20).

## Уважаемые Клиенты,

Благодарим за выбор изделия EASYGO. Наши изделия разрабатываем, учитывая их безопасность и функциональность. Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.

Просим точно ознакомиться с его содержанием, соблюдать его положения а также сохранить его.

*С уважением,*



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ  
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.**



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Использовать подтяжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять в изделии дополнительный матрац.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренным.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая нагрузка, привешенная на проводке коляски, нарушает ее стабильность.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Изделие не предназначено для катания на роликах и бега.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска служит для перевозки только одного ребенка.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте 6 - 36 месяцев и весом до 15 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не оставлять коляски с ребенком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая сумка или другая нагрузка, привешенные на проводке коляски, влияют на ее стабильность.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Въезжая на бордюр или другой ступень, следует приподнести переднюю часть коляски.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не съезжать коляской по лестнице.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступным для детей.

### КОНСЕРВАЦИЯ

Коляска требует периодического проведения технического осмотра. В связи с его предназначением (пользование снаружи при разных атмосферных условиях и на разных дорожных покрытиях), соблюдение нижеприведенных правил технического осмотра является необходимым фактором для его правильного функционирования.

1. Металлические элементы можно чистить влажной тряпочкой с использованием мягкого детергента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.
2. Обивку можно очищать влажной тряпочкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвесив обивку в месте, которое не поддается длительному действию солнечных лучей, или оставить разложенным в месте, где имеется хорошая вентиляция.
3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструктивных элементов (придание жесткости, подкрепление, наполнение).
4. Не следует применять отбеливатели. Можно применять только мягкие детергенты.
5. Если продукт подвернулся смачиванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенным до полного высыхания на месте с хорошей вентиляцией.

6. Не следует подвергать продукт длительному действию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвергнуться обесцвечиванию или повреждению.
7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазку.
8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.
9. Следует регулярно очищать колеса, тормоз и элементы, на которые попали песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.
10. Избегать контакта с соленой водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновения коррозии.
11. Допустимый диапазон температур пользования коляски: от -5°C до +35°C.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ООО «EURO-CART» предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт.
3. Необходимым условием для рассмотрения рекламации является представление правильно заполненной гарантийной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.
4. Физические дефекты продукта, обнаруженные в период гарантии, будут ликвидированы бесплатно в срок 14 дней от даты доставки продукта при посредничестве продавца по местонахождению ООО «EURO-CART».
5. Ремонт выполняет фирма ООО «EURO-CART» или пункт бытового обслуживания, о котором информирует продавец.
6. Гарантия не распространяется на:
  - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
  - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;
- Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации, таких как: покрываки, камеры, протекторы колес, материалы, которые применяются на рукоятках, структура, цвет тканей и материалов, которые поддаются трению, втулки в колесах, оси, надписи;
- Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зазоры, отзвуки, такие как скрипение/пищание, повреждения механизмов в результате загрязнений;
- Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
- Затрудненную езду назад прогулочной коляской типа «зонтик» (это нормальное свойство конструкции такого типа);
- Отклонения от вертикали отдельных колес под воздействием нагрузки (это нормальное свойство конструкции такого типа);
- Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересылки (в случае рассылочной закупки).
7. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания ООО «EURO-CART».
8. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
9. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.
10. Гарантия распространяется на территорию Европейского Союза.
11. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, ни не приостанавливает действия полномочий покупателя, возникающих вследствие некондиционности товара.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить коляску, необходимо установить её ручку в выпрямленной позиции (рис. 1, 2). Затем снять предохранительную блокировку (рис. 3) и потянуть ручку вверх, вплоть до заклинивания стеллажа (рис. 4, 5).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом пользования убедитесь, что стеллаж разложен правильно.

### РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Коляска имеет 3-ступенчатую регулировку спинки. Чтобы наклонить спинку, следует потянуть за рычаг в задней части спинки, а затем установить в необходимую позицию (рис. 6). Чтобы поднять спинку, следует слегка толкнуть её вверх (рис. 7).

### РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Подножка регулируется в 2-х позициях. Регулировка выполняется, нажимая одновременно кнопки, которые находятся в её нижней части из обеих сторон.

### МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Коляска оснащена съёмным защитным бампером. Чтобы его установить, следует засунуть его зацепки в захваты, которые находятся на раме коляски (рис. 8). Чтобы бампер демонтировать, следует нажать кнопки, которые находятся на захватах, и его потянуть (рис. 9). Перед складыванием коляски нет необходимости выполнять демонтаж бампера.

**ВНИМАНИЕ!** Бампер не является элементом, который оберегает ребенка от выпадения из коляски. Применение бампера не освобождает от обязанности застегивать ремни безопасности.

### СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ-ФИКСАТОР

Коляска оснащена стояночным тормозом-фиксатором. Чтобы его заблокировать, следует нажать тормозную лапку, которая находится при правом заднем колесе коляски (рис. 10). Чтобы тормоз разблокировать,

следует поднять тормозную лапку (рис. 11).

**ВНИМАНИЕ!** Стояночный тормоз-фиксатор не служит для затормаживания коляски. Его можно применять только во время стоянки коляски.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка в коляске, если тормоз-фиксатор не заблокирован.

### **РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Чтобы застегнуть 5-точечные ремни безопасности, следует соединить вилки наплечных ремней с вилками набедренных ремней, а затем вставить их в центральную застежку, закрепленную к шаговому ремню. Приспособить длину ремней следует таким образом, чтобы они прилегли к телу ребенка, а не нажимали (рис. 12, 13).

Чтобы расстегнуть ремни, следует нажать кнопку на центральной застежке и разнять вилки ремней (рис. 14).

**ВНИМАНИЕ!** Всегда применяйте ремни безопасности!

### **СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ**

Перед тем, как приступить к складыванию коляски, следует установить спинку в наивысшую позицию (рис. 15) и сложить солнцезащитный козырек (рис. 16).

Затем нажать кнопки, которые находятся возле насадки ручки (рис. 17), и сложить эту ручку (рис. 18). Взяться за трубку, которая находится под сидением (рис. 19), а затем поднять коляску вверх (рис. 20).

## Шановані клієнти,

Дякуємо, що Ви вибрали продукт EASYGO. Наші вироби ми проектуємо так, щоб були вони безпечні і функціональні. Ця інструкція обслуговування допоможе Вам використати усі достоїнства нашого продукту, а також ознайомить з необхідними інформаціями щодо періодичної консервації.

Просимо докладно ознайомитися з її змістом і застосовувати запропоновані рекомендації, а також зберегти інструкцію на майбутній час.

**З повагою,**



**УВАГА! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОРИСТУВАННЯ З ПРОДУКТУ  
ПРОЧИТАЙ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРЕЖИ ЇЇ.**



### ОСТЕРЕЖЕННЯ

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Залишення дитини без догляду може бути небезпечним.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Використовувати шлейки, коли дитина почне самостійно сидати.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не застосовувати додаткового матеріала у виробі.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Перед початком користування візком необхідно переконатися, що механізми складання є заблокованими.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Завжди використовувати поясок кроковий разом з пояском тазостегновим.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Кожне навантаження навшене на провідницю візка порушує його стабільність.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Продукт не є призначений до їзди на роliках ані до бігання.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок служить до перевезення тільки однієї дитини.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок призначений для дітей у віці 6 - 36 місяців і до маси 15 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не залишати візка з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо гальмо є заблоковане.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не вживати візок, якщо який-небудь його елемент є ушкоджений.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Під час складання і розкладання візка необхідно переконатися, що дитина

знаходиться на безпечній відстані.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Під час регуляції необхідно переконатися, що рухомі частини продукту не стикаються з частинами тіла дитини.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Необхідно завжди блокувати гальмо під час зупинки.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Максимальне навантаження кошика становить 3 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Максимальне навантаження торби становить 2 кг.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Кожна торба або інше навантаження навшене на провідницю візка впливає на його стабільність.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** В продукті повинні бути застосовані виключно оригінальні частини, затверджені виробником.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** При в'їзді на бардюр або інший ступінь необхідно підняти передню підвіску.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Не з'їжджати візком зі сходів.

**ОСТЕРЕЖЕННЯ:** Візок необхідно переховувати у місці недоступному для дітей.

### КОНСЕРВАЦІЯ

Коляска вимагає періодичного проведення технічного догляду. В зв'язку з його призначенням (користування назовні при різних атмосферних умовах і на різних дорожніх покриттях), дотримання нижчезазначених режимів технічного догляду є необхідним фактором для його правильного функціонування.

1. Металеві елементи можна очищати вологою ганчіркою з використанням м'якого детергенту. Після очистки потрібно витерти виріб досуха, щоб запобігти корозії.
2. Оббивку можна очищати вологою ганчіркою з використанням делікатного мийочого засобу. Після чистки продукт потрібно висушити, підвішуючи оббивку в місці, що не піддається тривалій дії сонячних променів, або залишити розкладену в місці, де є хороша вентиляція.
3. Не потрібно прати елементи оббивки в пральній машині, крутити механічним способом, ані виконувати довготривале намочування в зв'язку з застосування конструкційних елементів (придання жорсткості, підкріплення, виповнення).
4. Не потрібно застосовувати відбілюючі речовини. Можна застосовувати тільки м'які детергенти.
5. Якщо продукт піддався змочуванню, потрібно витерти металеві елементи досуха та залишити розкладеним до цілковитого висихання на місці з хорошою вентиляцією.
6. Не потрібно наражати продукт на тривалу дію

сонячних променів, оскільки оббивка та пластмасові елементи можуть піддатися знебарвленню або пошкодженню.

**7.** Рухомі частини потрібно періодично піддавати технічному догляду, застосовуючи засоби типу WD-40, які швидко випаровуються та очищають і змащують.

**8.** Потрібно систематично перевіряти установку ременів безпеки та інших елементів, що мають можливість регулювання.

**9.** Потрібно регулярно очищати колеса, гальмо та елементи, на які потрапили пісок, сіль та інші забруднення. Не потрібно застосовувати мастило в місцях, на які може потрапити пісок.

**10.** Уникати контакту з соляною водою (морська вода, морський бриз, дорожня сіль), щоб не допустити корозії.

**11.** Допустимий діапазон температур користування коляски: від -5°C до +35°C.

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

**1.** ТОВ «EURO-CART» надає гарантію на закуплений продукт на період 12 місяців від дати купівлі.

**2.** Рекламацию потрібно пред'являти в пункті продажу, в якому був закуплений продукт.

**3.** Необхідною умовою до розгляду рекламации є представлення правильно заповненої гарантійної картки, яка знаходиться в кінці цієї інструкції з обслуговування, разом з посвідченням купівлі.

**4.** Фізичні дефекти продукту, виявлені у період гарантії, будуть ліквідовані безплатно в строк 14 днів від дати доставки продукту при посередництві продавця на місцезнаходження ТОВ «EURO-CART».

**5.** Ремонти виконує фірма ТОВ «EURO-CART» або заклад у сфері обслуговування, про який інформує продавець.

**6.** Гарантія не охоплює:

- Пошкоджень, що виникли з вини споживача;
- Пошкоджень, що виникли в результаті невиконання рекомендацій, застережень і обмежень, що знаходяться в інструкції з обслуговування, а також на елементах продукту;
- Експлуатаційних елементів таких, що зазвичай зношуються в процесі експлуатації, як: покришки,

камери, протектори коліс, матеріали, що застосовуються на рукоятках, структура і колір тканин і матеріалів, що піддаються терту, втулки в колесах, вісі, надписи;

• Пошкоджень, що виникли в результаті невиконання умов технічного догляду, наприклад: корозія, зміна кольору оббивки або пластмасових елементів внаслідок тривалої дії сонячних променів, пошкодження пластмасових елементів або оббивки внаслідок тривалої дії сонячних променів або дуже високих температур, зазори, звуки, такі як скрипіння/пищання, пошкодження механізмів внаслідок забруднень;

• Пошкоджень, що виникли в результаті ремонтів, що виконувалися не уповноваженими особами;

• Утрудненої їзди назад прогулянковою коляскою типу «парасолька» (це нормальна ознака конструкції цього типу);

• Відхилення від вертикалі окремих коліс під впливом навантаження (це нормальна ознака конструкції цього типу);

• Пошкоджень і забруднень, що виникли в результаті незакономірної упаковки продукту на час кур'єрської пересилки (в разі посилкової закупки);

**7.** Період гарантії підлягає продовженню на час тривання ремонту в пункті сервісного обслуговування ТОВ «EURO-CART»;

**8.** Спосіб ремонту визначає установка, яка надає гарантію;

**9.** Продукт, на який пред'являється рекламация, потрібно передавати у чистому стані;

**10.** Гарантія поширюється на територію Європейського Союзу;

**11.** Гарантія на проданий споживчий товар не вилучає, ні не припиняє діяння уповноважень покупця, виникаючих внаслідок некондиційності товару.

## ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ

Щоби розкласти коляску, необхідно установити її ручку у випрямленій позиції (рис. 1, 2). Потім зняти запобіжне блокування (рис. 3) та потягнути ручку вгору, аж до заклинювання стелажу (рис. 4, 5).

**УВАГА!** Перед початком користування переконайтесь, що стелаж розкладений правильно.

### РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

Коляска має 3-ступінчасте регулювання спинки. Щоби спинку нахилити, належить потягнути за важіль в задній частині спинки, а потім установити в потрібну позицію (рис. 6). Щоби підняти спинку, належить злегка штовхнути її вгору (рис. 7).

### РЕГУЛЮВАННЯ ПІДНІЖКИ

Підніжка регулюється у 2-х позиціях. Регулювання виконується, натискуючи одночасно кнопки, що знаходяться у її нижній частині з обох сторін.

### МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Коляска оснащена знімним захисним бампером. Щоб його установити, належить засунути його зачіпки в рукоятки, що знаходяться на рамі коляски. (рис. 8). Щоби бампер демонтувати, належить натиснути кнопки, що знаходяться на рукоятках та його потягнути (рис. 9). Нема потреби виконувати демонтаж бампера перед складанням коляски.

**УВАГА!** Бампер не є елементом, що оберігає дитину від випадання з коляски. Застосування бампера не звільняє від обов'язку застібання ременів безпеки.

### СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО-ФІКСАТОР

Коляска оснащена стоянковим гальмо-фіксатором. Щоби його заблокувати, належить натиснути гальмівну лапку, яка знаходиться при правому задньому колесі коляски (рис. 10). Щоби гальмо розблокувати, належить підняти гальмівну лапку (рис. 11).

**УВАГА!** Стоянкове гальмо-фіксатор не служить для

загальмовування коляски. Його можна застосовувати лише під час стоянки коляски.

**УВАГА!** Ніколи не залишайте дитини в колясці, якщо гальмо-фіксатор не заблоковане.

### **РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ**

Щоби застебнути 5-пунктові ремені безпеки, належить з'єднати вилки наплічних ременів з вилками стегнових ременів, а потім натиснути їх в центральну застібку, закріплену до крокового ременя. Припасувати протяжність ременів таким чином, щоб до тіла дитини прилягали, а не натискали (рис. 12, 13).

Щоби розстебнути ремені, належить натиснути кнопку на центральній застібці та розняти вилки ременів (рис. 14).

**УВАГА!** Завжди застосовуйте ремені безпеки!

### **СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ**

Перед тим, як приступити до складання коляски, належить установити спинку в найвищу позицію (рис. 15) та скласти сонцезахисний козирок (рис. 16).

Потім натиснути кнопки, які знаходяться біля насадки ручки (рис. 17), та скласти цю ручку (рис. 18). Взятися за трубку, яка знаходиться під сидінням (рис. 19), а потім підняти коляску вгору (рис. 20).

**Vážení klienti,**

Děkujeme za výběr výrobku EASYGO. Naše výrobky navrhujeme s myšlenkou jejich bezpečnosti a funkčnosti. Tento návod k obsluze Vám pomůže využít všechny výhody našeho výrobku a také poskytne nezbytné informace týkající se pravidelné údržby.

Prosíme o důkladné seznámení se s jeho obsahem, dodržování jeho pokynů a také uchování do budoucna.

**S úctou,**



**PŘED ZAPOČETÍM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A UCHOVEJTE JE DO BUDOUČNA.**

**easyGO**

### UPOZORNĚNÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Ponechání dítěte bez dozoru může být nebezpečné.

**UPOZORNĚNÍ:** Používat popruhy, když si dítě začne samo sedat.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívat přídatnou výstelku.

**UPOZORNĚNÍ:** Před započetím používání kočárku se ujistěte, že skládací mechanismy byly zablokovány.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy používat krokový pás ve spojení s pásem bederním.

**UPOZORNĚNÍ:** Každá zátěž zavěšená na rukojeti kočárku narušuje jeho stabilitu.

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobek není určen k jízdě na kolečkových bruslích ani k běhání.

**UPOZORNĚNÍ:** Kočárek slouží k převozu pouze jednoho dítěte.

**UPOZORNĚNÍ:** Kočárek je určen pro děti 6 - 36 měsíců a do 15 kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Neponechávat kočárek s dítětem na šikmé rovině, i když byla brzda zablokována.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívat kočárek, pokud jakákoliv součást byla poškozená.

**UPOZORNĚNÍ:** Během činnosti skládání a rozkládání kočárku je třeba se ujistit, že se dítě nachází v bezpečné vzdálenosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Po provedení nastavení je třeba se ujistit, že pohyblivé části výrobku se nedotýkají těla dítěte.

**UPOZORNĚNÍ:** Vždy je třeba zabrzdit brzdu během stání.

**UPOZORNĚNÍ:** Maximální zatížení koše je 3 kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Maximální zatížení tašky je 2 kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Každá taška nebo jiná zátěž zavěšená na rukojeti kočárku má vliv na jeho stabilitu.

**UPOZORNĚNÍ:** Na výrobek se mají používat výlučně originální součásti, schválené výrobcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Při najíždění na obrubu chodníku nebo jiný stupeň je třeba nadzvednout přední zavěšení.

**UPOZORNĚNÍ:** Nesjíždět s kočárkem po schodech.

**UPOZORNĚNÍ:** Kočárek je třeba přechovávat na místě nedostupném pro děti.

### ÚDRŽBA

Kočárek vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhledem k jeho určení (používání venku při různých povětrnostních podmínkách a na povrchu různého typu) je nezbytné dodržování následujících podmínek údržby a tím zajistit jeho správnou funkci.

1. Kovové prvky lze čistit vlhkým hadříkem s použitím jemného saponátu. Po vyčištění je třeba výrobek utřít do sucha za účelem zbránění korodování.
2. Polstrování lze utřít čistým hadříkem s použitím jemného pracího prostředku. Po vyčištění je třeba výrobek usušit pověšením polstrování na místě, kde nebude vystaveno dlouhodobému působení slunečního záření, nebo ponechte rozložené na místě, kde je dobré větrání.
3. Neperte části polstrování v pračce, neodstřeďte ani dlouhodobě nenamáčejte z důvodu použití konstrukčních prvků (vyztužení, zesílení, vyplnění).
4. Nepoužívejte bělidlo. Je povoleno pouze použití jemných saponátů.
5. Pokud by výrobek promokl, je třeba kovové části potírat dosucha a ponechat výrobek rozložený, až zcela uschne, na místě s dobrým větráním.
6. Nevystavujte výrobek dlouhodobému působení



slunečního záření, protože by se polstrování a plastové součástky mohly odbarvit nebo poškodit.

**7.** Na pohyblivých součástkách je třeba provádět pravidelnou údržbu s použitím rychle se odpařujících prostředků na čištění a mazání typ WD-40.

**8.** Je třeba pravidelně kontrolovat nastavení bezpečnostních pásů a jiných součástí, které je možné nastavovat.

**9.** Je třeba pravidelně čistit kola, brzdy a součásti zavěšení od písku, soli a dalších znečištění. Nepoužívejte mazivo na místech, do nichž se může dostat písek.

**10.** Vyhněte se kontaktu se slanou vodou (mořská voda, vlhký mořský vzduch, posypová sůl), abyste se vyhnuli korozi.

**11.** Přípustné rozmezí teplot používání kočárku: od -5 do +35 °C.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**1.** EURO-CART SP. Z O.O. poskytuje záruku na výrobek, který jste zakoupili, na dobu 12 měsíců od data nákupu.

**2.** Reklamacce odevzdávejte v místě prodeje, ve kterém byl výrobek koupený.

**3.** Nezbytnou podmínkou pro přijetí reklamacce je předložení řádně vyplněného reklamačního lístku, který je umístěn na konci tohoto návodu na používání, spolu s prodejním dokladem.

**4.** Fyzické vady výrobku, které budou zjištěny v záruční lhůtě, budou odstraněny bezplatně v termínu 14 dnů od daty předání reklamovaného výrobku prostřednictvím prodejce do sídla EURO-CART SP. Z O.O.

**5.** Opravy provádí firma EURO-CART SP. Z O.O. nebo opravna, o které Vás bude informovat prodejce.

**6.** Záruka se nevztahuje na:

- Poškození vzniklá zaviněním uživatele,

- Poškození vznikla v důsledku nerespektování doporučení, výstrah a omezení uvedených v návodu na obsluhu a na součástech výrobku,

- Provozní součástky, které se přirozeným způsobem opotřebovávají během používání, jako jsou: pláště kol, duše, vzorek na pneumatikách kol, materiály použité na držácích, struktura i barva tkanin a plastů vystavených otěru, objímky v kolech, osy kol, potisky,

- Poškození vzniklá v důsledku nedodržování pokynů na údržbu, např.: korodování, změna barvy polstrování nebo plastových součástí v důsledku dlouhodobého působení slunečního záření, poškození plastových prvků nebo polstrování dlouhodobým slunečním zářením nebo vysokou teplotou, uvolnění šroubků, zvuky jako skřípání/pištění, poškození mechanismu v důsledku zašpinění,

- Poškození vznikla v důsledku oprav prováděných neoprávněnými osobami,

- Ztížené jízdy ze sportovním kočárkem typ „slunečník“ dozadu (toto je běžná vlastnost konstrukcí tohoto druhu),

- Odchytky jednotlivých kol od svislice vlivem zatížení (jedná se o běžnou vlastnost konstrukcí tohoto druhu),

- Poškození a znečištění vzniklých v důsledku nesprávného zabalení zásilky (v případě zásilkového nákupu),

**7.** Záruční doba bude prodloužena o dobu trvání opravy v servisu EURO-CART SP. Z O.O.

**8.** Způsob opravy určuje poskytovatel záruky,

**9.** Reklamovaný výrobek je třeba předat v reklamačním řízení čistý,

**10.** Záruka se vztahuje na území Evropské unie,

**11.** Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinek na platnost oprávněně kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží s nákupní smlouvou.

## NÁVOD K OBSLUZE

### ROZKLÁDÁNÍ KOČÁRKU

Pro rozložení kočárku nastavte madlo do přímé polohy (obr. 1, 2). Následně odjistěte zajištění (obr. 3) a potáhněte madlo nahoru, až se konstrukce odblokuje (obr. 4, 5).

**POZOR!** Před zahájením používání kočárku se přesvědčte se, že je konstrukce správně rozložena.

### NASTAVENÍ OPĚRKY

Kočárek má 3 úrovně nastavení opěrky. Pro spuštění opěrky potáhněte za páčku v zadní části opěrky a následně umístěte do požadované polohy (obr. 6). Pro zvednutí opěrky ji postrčte směrem nahoru (obr. 7).

### NASTAVENÍ OPĚRKY NA NOHY

Opěrku na nohy lze nastavovat ve 2 polohách. Nastavení provádíme současným stlačením tlačítek v její dolní části na obou stranách.

### NAMONTOVÁNÍ A ODMONTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY

Kočárek je vybavený bezpečnostní zábranou. Pro jej namontování zasuňte čepy do držáků, které se nacházejí na konstrukci kočárku (obr. 8). Pro odmontování zábrany stlačte tlačítka, která jsou na držácích a potáhněte (obr. 9). Není nutné odmontovat zábranu před poskládáním kočárku.

**POZOR!** Zábrana není prvek, který by ochránil dítě před vypadnutím z kočárku. Používání zábrany neznamená, že není třeba zapínat bezpečnostní pásy.

## **PARKOVACÍ BRZDA**

Kočárek je vybavený parkovací brzdou. Abyste jej zabrzdili, stlačte brzdnu páčku při pravém zadním kole kočárku (obr. 10). Abyste brzdu odblokovali, zvedněte brzdnu páčku (obr. 11).

**POZOR!** Brzda kočárku není určena ke zpomalování kočárku. Má se používat výhradně během parkování.

**POZOR!** Nikdy neponechávejte dítě v kočárku, pokud není brzda zablokována.

## **BEZPEČNOSTNÍ PÁSY**

Pro zapnutí 5bodových bezpečnostních pásu spojte vidlice ramenních pásů s vidlicemi bederních pásů a následně je zapněte do ústřední spony pásu, který je mezi nožkami dítěte. Přizpůsobte délku tak, aby pásy přiléhaly k tělu dítěte, ale jej netlačily. (obr. 12, 13).

Pro rozeptnutí pásů stlačte tlačítko na ústřední sponě a rozpojte vidlice pásů (obr. 14).

**POZOR!** Vždy používejte bezpečnostní pásy.

## **SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU**

Před zahájením skládání kočárku umístěte opěradlo v nejvyšší poloze (obr. 15) a složte protisluneční boudičku (obr. 16).

Následně stlačte tlačítka, která se nachází u nasazení madla (obr. 17) a složte madlo (obr. 18). Chytněte za trubku, která je pod sedadlem (obr. 19) a zvedněte kočárek nahoru (obr. 20).

**Vážení zákazníci,**

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt EASYGO. Naše výrobky navrhujeme s dôrazom na bezpečnosť a funkčnosť. Tento návod na obsluhu Vám pomôže využiť všetky výhody nášho produktu a predstaví nevyhnutné informácie o pravidelnej údržbe. Pozorne si ho prečítajte, dodržiavajte jeho odporúčania a uchovajte do budúcnosti.

**S úctou,**

**PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO  
INŠTRUKCIE A STAROSTLIVO ICH USCHOVAJTE.**

**UPOZORNENIE**

**UPOZORNENIE:** Nechať dieťa bez dozoru môže byť nebezpečné.

**UPOZORNENIE:** Používajte popruhy, ak začne dieťa samostatne sedieť.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte prídavné výstelky.

**UPOZORNENIE:** Pred použitím sa ubezpečte, či sú mechanizmy skladania zablokované.

**UPOZORNENIE:** Vždy používajte všetky bezpečnostné popruhy.

**UPOZORNENIE:** Každá záťaž na rúčke kočíka narušuje jeho stabilitu.

**UPOZORNENIE:** Produkt nie je určený pre jazdu na korčuliach alebo beh.

**UPOZORNENIE:** Kočík slúži na prevoz iba jedného dieťaťa.

**UPOZORNENIE:** Kočík je určený pre deti vo veku 6 - 36 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 15 kg.

**UPOZORNENIE:** Nenechávajte kočík s dieťaťom na šikmej ploche, aj keby bol kočík zabrzdený.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte kočík v prípade, ak bola ktorákoľvek jeho časť poškodená.

**UPOZORNENIE:** Počas skladania a rozkladania

kočíka sa ubezpečte, že sa dieťa nachádza v bezpečnej vzdialenosti.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavovaní sa ubezpečte, že sa pohyblivé časti kočíka nedotýkajú tela dieťaťa.

**UPOZORNENIE:** Brzdu používajte vždy, keď stojíte.

**UPOZORNENIE:** Maximálne zaťaženie košíka je 3 kg.

**UPOZORNENIE:** Maximálna nosnosť tašky je 2 kg.

**UPOZORNENIE:** Každá taška alebo iná záťaž zavesená na rúčke kočíka vplyva na jeho stabilitu.

**UPOZORNENIE:** Používajte výlučne originálne diely odsúhlasené výrobcom.

**UPOZORNENIE:** Pri vychádzaní na obrubník alebo iný stupeň je potrebné dvihnúť prednú časť podvozku kočíka.

**UPOZORNENIE:** Neschádzajte s kočíkom po schodoch.

**UPOZORNENIE:** Kočík uchovávajte mimo dosahu detí.

**ÚDRŽBA**

Kočík vyžaduje pravidelnou údržbu. Vzhľadom ku jeho určeniu (používanie vonku pri rôznych poveternostných podmienkach a na povrchoch rôzneho typu) je potreba dodržiavať nasledujúce podmienky údržby a tým zaisťiť jeho správnu funkciu.

**1.** Kovové prvky je treba čistiť vlhkou handrou s použitím jemného saponátu. Po vyčistení je treba výrobok utrieť do sucha za účelom zabránenia korózii.

**2.** Čalúnenie je treba utrieť čistou handrou s použitím jemného pracieho prostriedku.

Po vyčistení je treba výrobok usušiť tak, že sa čalúnenie povesi na mieste, kde nebude vystavené dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, alebo ho nechajte rozložené na mieste, kde je dobré vetranie.

**3.** Neperte časti čalúnenia v pračke, neodstreďujte ani dlhodobo nenamáčajte z dôvodu použitia konštrukčných prvkov (vystuženie zosilnenie, vyplnenie).

**4.** Nepoužívajte bielicidlo. Je povolené iba použitie jemných saponátov.

**5.** Pokiaľ by výrobok premokol, je treba kovové časti poutierať dosucha a ponechať výrobok rozložený, až úplne uschne, na mieste s dobrým vetraním.

- 6.** Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože by sa čalúnenie a plastové súčiastky mohli odfarbiť alebo poškodiť.
- 7.** Na pohyblivých súčiastkach je treba vykonávať pravidelnú údržbu s použitím rýchlo sa odparujúcich prostriedkov na čistenie a mazanie typ WD-40.
- 8.** Je treba pravidelne kontrolovať nastavenie bezpečnostných pásov a iných súčastí, ktoré sa dajú nastavovať.
- 9.** Je treba pravidelne čistiť kola, brzdy a časti zavesenia od piesku, soli a ďalších znečistení. Nepoužívajte mazivo na miestach, do ktorých sa môže dostať piesok.
- 10.** Vyhnite sa kontaktu so slanou vodou (morská voda, vlhký morský vzduch, posypová soľ), aby ste sa vyhlí korózií.
- 11.** Prípustné rozmedzie teplôt používania kočíku: od -5 do +35 °C.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 1.** EURO-CART SP. Z O.O. poskytuje záruku na výrobok, ktorý ste kúpili, na dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu.
- 2.** Reklamáciu nahláste v mieste predaja, v ktorom bol výrobok kúpený.
- 3.** Nutnou podmienkou pre prijatie reklamácie je predloženie riadne vyplneného reklamačného lístku, ktorý je umiestnený na koncu tohoto návodu na používanie, spolu s predajným dokladom.
- 4.** Fyzické vady výrobku, ktoré budú zistené v záručnej lehote, budú odstránené bezplatne v termíne 14 dní od dátumu predania reklamovaného výrobku prostredníctvom predajcu do sídla EURO-CART SP. Z O.O..
- 5.** Opravy vykonáva firma EURO-CART SP. Z O.O. alebo opravovňa, o ktorej Vás bude informovať predajca.
- 6.** Záruka sa nevzťahuje na:
  - Poškodenia vzniknuté zavinením užívateľa,

- Poškodenia vzniknuté v dôsledku nerešpektovania doporučení, výstrah a obmedzení uvedených v návodu na obsluhu a na súčiastkach výrobku,
- Prevádzkové súčiastky, ktoré sa prirodzeným spôsobom opotrebovávajú počas používania, ako sú: plášte kôl, duše, vzorky na pneumatikách kôl, materiály použité na držiakoch, štruktúra a farba tkanín a plastov vystavených oteru, objímky v kolesách, osi kôl, potlač,
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku nedodržovania pokynov na údržbu, napr.: korodovanie, zmena farby čalúnenia alebo plastových súčastí v dôsledku dlhodobého pôsobení slnečného žiarenia, poškodenia plastových prvkov alebo čalúnenia dlhodobým slnečným žiarením alebo vysokou teplotou, uvoľnenie skrutiek, zvuky ako škrípání/pískanie, poškodenie mechanizmu v dôsledku zašpinenia,
- Poškodenia vzniknuté v dôsledku oprav vykonávaných neoprávnenými osobami,
- Sťaženie jazdy s športovým kočíkom typ „slnečník“ dozadu (toto je bežná vlastnosť konštrukcií tohoto druhu),
- Odchýlky jednotlivých kôl od zvislice vplyvom zaťaženia (ide o bežnú vlastnosť konštrukcií tohoto druhu),
- Poškodenie a znečistenie vzniknutých v dôsledku nesprávneho zabalení zásielky (v prípade zásielkového nákupu),
- 7.** Záručná doba bude predĺžená o dobu trvania opravy v servisu EURO-CART SP. Z O.O..
- 8.** Spôsob opravy určuje poskytovateľ záruky,
- 9.** Reklamovaný výrobok je treba predávať v reklamačnom konaní čistý,
- 10.** Záruka sa vzťahuje na územie Európskej únie,
- 11.** Záruka na predané spotrebné zboží nevylučuje, ani nemá odkladný účinok na platnosť oprávnení kupujúceho vyplývajúcich z nesúladu tovaru s nákupnou zmluvou.

## NÁVOD NA OBSLUHU

### ROZKLADANIE KOČÍKU

Pre rozloženie kočíku nastavte rukoväť do priamej polohy (obr. 1, 2). Následne odistite zaistenie (obr. 3) a potiahnite rukoväť hore, až sa konštrukcia odblokuje (obr. 4, 5).

**POZOR!** Pred zahájením používania kočíku sa presvedčite, že je konštrukcia správne rozložená.

### NASTAVENIE OPIERKY

Kočík má 3 úrovne nastavenia opierky. Pre spustenie opierky potiahnite za páčku v zadnej časti opierky a následne umiestnite do požadovanej polohy (obr. 6). Pre zdvihnutie opierky ju postrčte smerom hore (obr. 7).

### NASTAVENIE OPIERKY NA NOHY

Opierku na nohy ide nastavovať v 2 polohách. Nastavenie vykonávame súčasným stlačením tlačidiel v jej dolnej časti na oboch stranách.

### NAMONTOVANIE A ODMONTOVANIE BEZPEČNOSTNEJ ZÁBRANY

Kočík je vybavený bezpečnostnou zábranou. Pre jej namontovanie zasuňte čapy do držiakov, ktoré sa nachádzajú na konštrukcii kočíku (obr. 8). Pre odmontovanie zábrany stlačte tlačidlá, ktoré sú na držiakoch a potiahnite (obr. 9). Nie je nutné odmontovať zábranu pred poskladaním kočíku.

**POZOR!** Zábrana nie je prvok, ktorý by ochránil dieťa pred vypadnutím z kočíku. Používanie zábrany neznamená, že nie je treba zapínať bezpečnostné pásy.

### PARKOVACIA BRZDA

Kočík je vybavený parkovacou brzdou. Aby ste ho

zabrzdili, stlačte brzdnú páčku pri pravom zadnom kolese kočíka (obr. 10). Pre odblokovanie brzdy, zdvihnite brzdú páčku (obr. 11).

**POZOR!** Brzda kočíka nie je určená na spomaľovanie kočíku. Má sa používať výhradne počas parkovania.

**POZOR!** Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku, pokiaľ brzda nie je zablokovaná.

### **BEZPEČNOSTNÉ PÁSY**

Pre zapnutie 5bodových bezpečnostných pásov spojte vidlice ramenných pásov s vidlicami bedrových pásov a následne ich zapnite do ústrednej spony pásu, ktorý je medzi nôžkami dieťaťa. Prispôbte dĺžku tak, aby pásy priliehali ku telu dieťaťa, ale ho netlačili. (obr. 12, 13).

Pre rozopnutiu pásov stlačte tlačidlo na ústrednej spony a rozpojte vidlice pásov (obr. 14).

**POZOR!** Vždy používajte bezpečnostné pásy.

### **SKLADANIE KOČÍKU**

Pred zahájením skladania kočíku umiestnite operadlo v najvyššej polohe (obr. 15) a poskladajte striešku proti slnku (obr. 16).

Následne stlačte tlačidlá, ktoré sa nachádzajú u nasadenia rukoväti (obr. 17) a poskladajte rukoväť (obr. 18). Chyťte za rúrku, ktorá je pod sedadlom (obr. 19) a zdvihnite kočík hore (obr. 20).

**Verehrte Kunden,**

wir danken Ihnen für die Wahl des EASYGO-Produkts. Unsere Produkte werden stets mit Bedacht auf ihre Sicherheit und Funktionalität entworfen. Die vorliegende Gebrauchsanweisung hilft Ihnen, alle Vorzüge unseres Produkts zu nutzen sowie stellt unentbehrliche Informationen dar, die die in erforderlichen Zeitabständen durchzuführende Pflege betreffen.

Wir bitten Sie, sich sorgfältig mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut zu machen, den Anweisungen nachzukommen sowie sie für spätere Rückfragen aufzubewahren.

*Hochachtungsvoll Ihr,*

**VOR DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS DIE VORLIEGENDE  
GEBRAUCHANWEISUNG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN.**

**WARNUNGEN**

**WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, denn sonst droht im Gefahr.

**WARNUNG:** Verwenden Sie Gurte, sobald Ihr Kind beginnt, selbständig zu sitzen.

**WARNUNG:** Für dieses Produkt keine zusätzliche Matratze verwenden.

**WARNUNG:** Vor Gebrauch des Kinderwagens vergewissern Sie sich bitte, daß alle Faltmechanismen verriegelt sind.

**WARNUNG:** Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

**WARNUNG:** Jede am Kinderwagenschieber aufgehängte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

**WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Skaten oder Laufen bestimmt.

**WARNUNG:** Dieser Kinderwagen ist für den Transport nur eines Kindes bestimmt.

**WARNUNG:** Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab einem Alter von 6 - 36 Monaten und mit einem Gewicht bis 15 kg bestimmt.

**WARNUNG:** Lassen Sie den Kinderwagen samt Ihrem Kind auf keiner angehobenen Fläche stehen, auch wenn die Bremse betätigt ist.

**WARNUNG:** Verwenden Sie den Kinderwagen nicht,

falls eines seiner Bauelemente beschädigt worden ist.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich bitte, daß sich Ihr Kind während des Zusammenklappens und Aufstellens des Kinderwagens in sicherer Entfernung befindet.

**WARNUNG:** Man sollte sich vergewissern, daß das Kind mit den beweglichen Teilen während des Verstellens nicht in Berührung kommt.

**WARNUNG:** Die Bremse soll beim Halten stets betätigt werden.

**WARNUNG:** Maximale Tragfähigkeit des Korbes beträgt 3 kg.

**WARNUNG:** Maximale Tragfähigkeit der Tasche beträgt 2 kg.

**WARNUNG:** Jede auf dem Kinderwagenschieber aufgehängte Tasche oder andere Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.

**WARNUNG:** Für dieses Produkt sollten ausschließlich vom Hersteller genehmigte Originalteile verwendet werden.

**WARNUNG:** Wenn Sie einen Bordstein oder eine andere Stufe anfahren, sollten Sie die vordere Einhängung anheben.

**WARNUNG:** Mit dem Kinderwagen dürfen keine Treppen heruntergefahren werden.

**WARNUNG:** Den Kinderwagen an einem vor Kindern sicheren Ort aufbewahren.

**PFLEGE UND WARTUNG**

Der Wagen braucht regelmäßige Pflege. Angesichts seines Einsatzzwecks (Verwendung im Freien bei verschiedenen Wetterverhältnissen auf unterschiedlichen Flächen) ist die Einhaltung der nachfolgenden Pflegehinweise ein notwendiger Faktor für seine Funktionstüchtigkeit.

**1.** Metallteile können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Um Korrosionen zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nach der Reinigung trocknen.

**2.** Die Polsterung können Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen an einem Ort trocknen, wo es keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist oder breiten Sie es an einem gut belüfteten Platz aus.

**3.** Wegen der eingesetzten Strukturteile (Versteifung, Verstärkung, Füllstoff) dürfen die Teile der Polsterung nicht in der Maschine gewaschen, geschleudert oder längerfristig eingeweicht werden.

**4.** Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden. Nur milde Reinigungsmittel sind erlaubt.

**5.** Wenn das Produkt nass wird, müssen die metallteile trockengewischt und bis zum völligen abtrocknen aufgeklappt an einem gut belüfteten Ort abgestellt werden.

6. Das Produkt darf keiner langdauernden Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, weil die Polsterung und Kunststoffteile sich verfärben oder beschädigt werden können.
7. Pflegen Sie bewegliche Teile in regelmäßigen Abständen mit schnellverdampfenden Reinigungs- und Schmiermitteln vom Typ WD-40.
8. Prüfen Sie regelmäßig die Einstellung der Sicherheitsgurte und anderer Teile mit Einstellmöglichkeiten.
9. Reinigen Sie die Räder, Bremsen und Aufhängungsteile von Sand, Salz und anderen Verschmutzungen. Verwenden Sie kein Schmierfett an Stellen, wo Sand hingelangen kann.
10. Vermeiden Sie Kontakt mit Salzwasser (Meerwasser, Meeresluft, Streusalz), um Korrosionen zu vermeiden.
11. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich für den Wagen: von -5 bis +35 °C.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die EURO-CART SP. Z O. O. gewährt auf das von Ihnen gekaufte Produkt 12 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.
2. Reklamationen melden Sie bitte bei der Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt gekauft haben.
3. Notwendige Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Reklamation ist die Vorlage der ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte, die Sie am Ende dieser zusammen mit dem Kaufbeleg.
4. Während der Garantiezeit offenbarte Produktmängel werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Produkts über den Händler an die Zentrale der EURO-CART SP. Z O. O. kostenlos beseitigt.
5. Reparaturen führt die Firma EURO-CART SP. Z O. O. oder der vom Händler genannte Servicedienst durch.
6. Nicht in der Garantie enthalten:

- Durch den Benutzer verschuldete Schäden,
  - Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung oder auf Produktteilen angegebenen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen entstehen,
  - Verschleißteile, die während des Gebrauchs einer natürlichen Abnutzung unterliegen, wie: Reifen, Schläuche, Laufflächen der Räder, auf Griffen verwendete Materialien, Struktur und Farbe von Stoffen, Reibungen ausgesetzte Kunststoffe, Rad- und Achsbuchsen, Aufdrucke,
  - Schäden, die durch Nichteinhaltung der Pflegebedingungen entstehen, wie z.B.: Korrosion, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur veränderte Farben der Polsterung und Kunststoffteile, durch langdauernde Sonneneinstrahlung oder zu hohe Temperatur verursachte Schäden an Kunststoffteilen oder Polsterung, lockere Teile, Geräusche wie Knacken/Quietschen, Beschädigung von Mechanismen durch Schmutz,
  - Schäden nach Reparaturen durch nicht autorisierte Personen,
  - Schwergängiges Rückwärtsfahren mit dem Kinderbuggy Typ „Parasol“ (dies ist eine normale Eigenschaft dieser Bauart),
  - Schäden und Verschmutzung infolge unsachgemäßer Verpackung des Produkts während der Lieferung per Kurier (im Falle von Versandungskauf),
7. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparatur beim Servicedienst der EURO-CART SP. Z O. O.
  8. Die Reparaturart bestimmt der Garantiegeber,
  9. Reklamierte Produkte übergeben Sie bitte in gereinigtem Zustand,
  10. Die Garantie gilt auf dem Gebiet der Europäischen Union,
  11. Die Rechte des Käufers, die sich aus nicht vertragskonformer Ware ergeben, werden durch die Garantie auf verkaufte Konsumgüter weder ausgeschlossen noch ausgesetzt.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### KINDERWAGEN AUFSTELLEN

Um den Kinderwagen aufzuklappen, stellen sie den Führungsbügel in die gerade Position (Abb. 1, 2). Dann entsichern Sie die Sperre (Abb. 3) und ziehen den Führungsbügel bis zum Einrasten des Gestells nach oben (Abb. 4, 5).

**ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass das Gestell vor dem Gebrauch richtig aufgeklappt ist.

### EINSTELLEN DER LEHNE

Der Wagen hat eine 3-stufig einstellbare Lehne. Um die Lehne abzusenken ziehen Sie den Hebel auf der Rückseite der Lehen und stellen sie in die gewünschte Position (Abb.6). Um die Lehne aufzurichten drücken Sie sie hoch (Abb.7).

### EINSTELLEN DER FUSSTÜTZE

Die Fußstütze ist in 2 Positionen einstellbar. Sie stellen sie ein, indem Sie die auf beiden Seiten im Unterteil befindlichen Tasten gleichzeitig drücken.

### MONTAGE UND DEMONTAGE DES SICHERHEITSBÜGELS

Der Wagen ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet. Um ihn zu montieren, drücken Sie seine Haken in die am Wagengestell befindlichen Halterungen (Abb.8). Um den Sicherheitsbügel abzunehmen, drücken Sie die auf den Halterungen befindlichen Tasten und ziehen den Bügel ab (Abb.9). Es ist nicht notwendig, dass Sie den Sicherheitsbügel vor dem Zusammenklappen des Wagens abnehmen.

**ACHTUNG!** Der Sicherheitsbügel genügt nicht, um Ihr Kind vor dem Herausfallen aus dem Wagen zu schützen. Der Sicherheitsbügel befreit nicht von der Pflicht, die Sicherheitsgurte anzulegen.

### STANDBREMSE

Der Wagen ist mit einer Feststellbremse ausgestattet.

Um Sie zu sperren, drücken Sie den Fußbremshebel am rechten Hinterrad des Wagens (Abb. 10). Um die Bremse freizugeben, heben Sie den Fußbremshebel an (Abb. 11).

ACHTUNG! Die Bremse des Wagens ist keine Fahrbremse und darf nur im Stillstand verwendet werden.

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals im Wagen zurück, wenn die Bremse nicht gesperrt ist.

### **SICHERHEITSGURTE**

Um die 5-Punkt-Sicherheitsgurte anzulegen, verbinden Sie die Gabeln der Schultergurte mit den Gabeln der Hüftgurte, um sie dann in das am Schrittgurt befestigte Zentralschloss zu drücken. Stellen Sie die Länge der Gurte so ein, dass sie am Körper Ihres Kindes anliegen, aber es nicht drücken (Abb. 12, 13).

Um die Gurte zu lösen drücken Sie die Taste auf dem Zentralschloss und trennen die Gurtgabeln (Abb. 14).

ACHTUNG! Legen Sie Ihrem Kind stets die Sicherheitsgurte an.

### **KINDERWAGEN ZUSAMMENKLAPPEN**

Bevor sie den Kinderwagen zusammenklappen, stellen Sie die Lehne in die höchste Position (Abb. 15) und falten das Sonnenverdeck zusammen (Abb. 16).

Dann drücken Sie die Druckknöpfe auf dem Aufsatz des Führungsbügels (Abb. 17) und klappen den Führungsbügel um (Abb. 18). Heben Sie den Wagen

Fassen Sie die Strebe unter dem Sitz (Abb. 19) und heben Sie den Kinderwagen nach oben (Abb. 20).



**Tisztelt ügyfelek,**

Köszönjük, hogy az EASYGO terméket választották. Termékeinket a biztonságos használatra és funkcionalitásra való tekintettel tervezzük. Az alábbi használati útmutató segít Önöknek a termékeink összes tulajdonságának a kihasználására, valamint bemutatja az időszakos karbantartásra vonatkozó szükséges információkat.

Kérjük az útmutatót figyelmesen elolvasni és a benne közölteket betartani, valamint az útmutatót későbbi felhasználás céljából megőrizni.

**Tisztelettel,**

**A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT ÉS AZT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL MEGŐRIZNI.**

**FIGYELMEZTETÉSEK**

**FIGYELMEZTETÉS:** A gyermek felügyelet nélkül hagyása veszéllyel jár.

**FIGYELMEZTETÉS:** Használja a szíjakat, amikor a gyermek elkezd magától felülni.

**FIGYELMEZTETÉS:** Tilos a termékben további matracot használni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi használata előtt győződjön meg róla, hogy az összecscukó mechanizmusok le vannak blokkolva.

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig együtt használja az ágyékövet a medenceövével.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi tolókarjára felakasztott minden terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

**FIGYELMEZTETÉS:** A terméket nem szabad görkorcsolyával vagy futva vezetni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi csak egy gyermek szállítására szolgál.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi 6 - 36 hónapos és maximum 15 kg súlyú gyermekek számára szolgál.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne hagyja a babakocsit benne a gyermekkel lejtős felületen, még akkor sem, ha be van húzva a fék.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a babakocsit,

amennyiben annak valamelyik része sérült.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi szétnyitása és összecscukása során győződjön meg róla, hogy a gyermek biztonságos távolságra található.

**FIGYELMEZTETÉS:** A szabályozás végrehajtásakor győződjön meg róla, hogy a termék mozgó részei nem érintkeznek a gyermek testével

**FIGYELMEZTETÉS:** Mindig blokkolni kell a féket, mikor áll a babakocsival.

**FIGYELMEZTETÉS:** A kosár maximális terhelése 3 kg.

**FIGYELMEZTETÉS:** A táska maximális terhelése 2 kg.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsi tolókarjára felakasztott minden táska vagy más terhelés csökkenti a babakocsi stabilitását.

**FIGYELMEZTETÉS:** A termékben csak eredeti, a gyártó által elfogadott alkatrészeket szabad használni.

**FIGYELMEZTETÉS:** A járdaszegélyre vagy más lépcsőre való feltolás esetén emelje meg az első kerekeket.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tolja a babakocsit a lépcsőn.

**FIGYELMEZTETÉS:** A babakocsit gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

**KARBANTARTÁS**

A kocsi időszakos karbantartást igényel.

Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használattal különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a kocsi helyes működéséhez.

1. A fémek nedves törlőruhával tisztíthatók finom mosószert felhasználásával. Tisztítás után a terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében.
2. A kárptelemekek nedves törlőruhával tisztíthatók finom mosószert felhasználásával. Tisztítás után a terméket ki kell szárítani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőztetett helyen lehet kiterítve hagyni.
3. A kárptelemekeket nem szabad mosógépben mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni tekintettel a szerkezeti elemek alkalmazására (merevítések, erősítések, kitöltések).
4. Nem szabad fehéritőt használni. Csak finom mosószerek használata megengedett.
5. Ha a termék elázott, a fémeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiterítve hagyni.
6. Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kiténi, ugyanis a kárpt és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill.

sérülhetnek.

7. A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40.

8. Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni.

9. A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be.

10. Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrózió elkerülése érdekében.

11. A kocsí használatának megengedett hőmérséklettartománya: -5°C-tól +35 °C-ig.

## GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. EURO-CART SP. Z O.O. az Önök által vásárolt termékre 12 hónapos garanciát nyújt a vásárlás dátumától számítva.

2. A reklamációkat a termék vásárlási helyén kell bejelenteni.

3. A reklamáció elbírálásához szükséges feltétel a helyesen kitöltött, e használati útmutató végén található garanciajegy és a vásárlási bizonylat bemutatása.

4. A termék garanciális időszakban felmerült fizikai hibái a termék EURO-CART SP. Z O.O. székhelyére forgalmazó közvetítésével történő leszállításától számított 14 napon belül díjmentesen kerülnek megszüntetésre.

5. A javítást az EURO-CART SP. Z O.O. cég vagy más szolgáltató végzi, amelyről eladó ad tájékoztatást.

6. A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- Felhasználó hibájából keletkezett sérülések,
- A használati útmutatóban és a termék elemein szereplő ajánlások, figyelmeztetések és

korlátozások be nem tartása következtében keletkezett sérülések,

- Üzemeltetés során természetes módon elhasználódó elemek, mint pl.: gumiabroncs, tömlő, gumiprofil, fogantyúkon használt anyagok, dörzsolésnek kitett szövetek és műanyagok struktúrája és színe, perselyek a kerekekben, tengelyek, feliratok,
  - Karbantartási feltételek be nem tartásából adódó sérülések, pl.: korrózió, kárpit ill. műanyag elemek elszíneződése a napsugarak hosszantartó hatására, a műanyag elemek vagy kárpit sérülése a napsugarak hosszantartó hatására vagy magas hőmérséklet miatt, holtjátékok, szokatlan hangok mint nyirkorgás/csikorgás, mechanizmusok sérülése a szennyeződések következtében,
  - Illetéktelen személyek által végzett javításokból adódó sérülések,
  - „Esernyő” típusú babakocsival való nehezített hátramenet (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője),
  - Terhelés hatására az egyes kerekek függőlegestől való eltérése (ez az ilyen típusú szerkezetnek tipikus jellemzője),
  - A termék futarpostával való szállításának idejére nem megfelelő becsomagolásából adódó sérülések és szennyeződések (csomagküldő szolgálat közreműködésével vásárolt termék esetén),
7. A garanciális időszak meghosszabbodik az EURO-CART SP. Z O.O. szervizben való javítás idejével.
8. A javítás módjáról a garanciát nyújtó dönt,
9. A reklamált terméket tiszta állapotban kell átadni,
10. A garancia az Európai Unió területén érvényes,
11. Az értékesített fogyasztói cikkre nyújtott garancia nem zárja ki és nem függeszti fel a vevő a szerződésnek nem megfelelő termékből adódó jogait.

## HASZNÁLATI ÚTMUTAT

### A KOCSI SZÉNTNYITÁSA

A kocsí széntnyitáshoz állítsa be a vezetést egyenes helyzetbe (1., 2. ábra). Ezt követően oldja fel a reteszt (3. ábra) és húzza a vezetést felfelé, amíg a váz nem retesz (4., 5. ábra).

FIGYELEM! A használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a váz megfelelően szét van nyitva.

### TÁMLA BEÁLLÍTÁS

A kocsí 3-fokozatú beállítható támlával rendelkezik. A támla leengedéséhez húzza meg a támla hátsó részében lévő kart, majd állítsa be a kívánt pozíciót (6. ábra). A támla felemeléséhez tolja meg felfelé (7. ábra).

### LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÁS

A lábtartó 2 pozícióban beállítható. Beállításához az alsó részének mindkét oldalán lévő gombot egyszerre kell lenyomni.

### A KORLÁT FEL- ÉS LESZERELÉSE

A kocsí korlással rendelkezik. Annak felszereléséhez a csatlait tegye be a kocsívázon található tartókba (8. ábra). A korlát leszereléséhez a tartókon lévő gombokat nyomja be és a húzza meg a korlátot (9. ábra). A kocsí összecukása előtt nem szükséges a korlátot leszerelni.

FIGYELEM! A korlát nem védi a gyermeket a kocsiból való kiesés ellen. A korlát alkalmazása nem jelent felmentést a biztonsági övek kötelező bekötése alól.

### RÖGZÍTŐ FÉK

A kocsí el van látva bekapcsolható, rögzítő fékkel. A babakocsí rögzítéséhez nyomja meg a jobb hátsó keréknél található fékpedált (10. ábra) A babakocsí rögzítésének feloldásához engedje fel fékpedált (11. ábra).

**FIGYELEM!** A babakocsi rögzítő féke nem a babakocsi lassítására szolgál. A rögzítő féket kizárólag a babakocsi álló helyzetében használja.

**FIGYELEM!** Soha ne hagyja a gyermeket a babakocsiban úgy, hogy a rögzítő fék nincs bekapcsolva.

### **BIZTONSÁGI ÖVEK**

Az 5-pontos biztonsági öv bekötéséhez a vállövek villáit a csípőövek villáival kell összekötni, majd a gátövhez rögzített központi csatba kell betenni. Az övek hosszúságát úgy válassza meg, hogy azok illeszkedjenek a gyermek testéhez, de a gyermeket ne szorítsák (12., 13. ábra).

Az övek kioldásához nyomja meg a központi csaton található gombot és kapcsolja szét az övek villáit (14. ábra).

**FIGYELEM!** Mindig kapcsolja be a biztonsági öveket.

### **A KOCSI ÖSSZECSUKÁSA**

A kocsi összezsukása előtt állítsa be a támlát legmagasabb helyzetbe (15. ábra) és csukja össze a nap ellen védő kupolát (16. ábra).

Ezt követően nyomja be a váz felső részén lévő gombokat (17. ábra) és csukja össze a vázat (18. ábra). Fogja meg az ülés alatt lévő csövet (19. ábra) és emelje fel a kocsit (20. ábra).

## Tisztelt ügyfeleStimați clienți,

Ținem să vă mulțumim pentru alegerea produsului EASYGO. Produsele noastre fiind proiectate cu gândul la siguranță și cât mai buna funcționalitate. Această instrucțiune de utilizare vă va ajuta să beneficiați de toate însușirile și calitățile produsului nostru, oferind în același timp informații necesare cu referire la menținerea și conservarea periodică a acestuia.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru documentarea ulterioară.

**Cu deosebită apreciere,**



**ATENȚIE! CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE  
ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU DOCUMENTARE ULTERIOARA.**

**easyGO**

### ATENȚIUNI / PRECAUȚII

**ATENȚIE:** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - risc de pericole!

**ATENȚIE:** Copilul trebuie asigurat cu centuri, în special când va începe să stea pe șezute.

**ATENȚIE:** Nu folosiți saltea suplimentară în acest cărucior.

**ATENȚIE:** Verificați ca toate mecanismele de siguranță a căruciorului să fie asigurate corect înainte de folosire.

**ATENȚIE:** Întotdeauna folosiți centura abdominală împreună cu catarama centrală.

**ATENȚIE:** Orice încărcătură atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

**ATENȚIE:** Nu utilizați acest vehicul în alte scopuri, decât cele prevăzute de către producător.

**ATENȚIE:** Acest vehicul este utilizabil doar pentru un singur copil.

**ATENȚIE:** Acest vehicul este recomandat copiilor cu vârsta între 6 - 36 luni și cu greutatea de până la 15 kg.

**ATENȚIE:** Nu lăsați copilul în căruciorul aflat în pantă, chiar dacă a fost asigurat cu frână.

**ATENȚIE:** Nu utilizați căruciorul dacă descoperiți

defecte de orice fel.

**ATENȚIE:** Pe durata montării/deschiderii sau demontării/închiderii, asigurați-vă dacă copilul se află la o distanță sigură de cărucior.

**ATENȚIE:** Copilul trebuie să fie scos din raza de acțiune a părților mobile când faceți ajustări asupra căruciorului.

**ATENȚIE:** Întotdeauna asigurați vehiculul cu frână în timpul staționării, montării sau demontării de accesorii ori când așezați sau ridicați copilul din cărucior.

**ATENȚIE:** Obiectele amplasate în coșul pentru cumpărături nu trebuie să depășească 3 kg.

**ATENȚIE:** Obiectele amplasate în geanta căruciorului nu trebuie să depășească 2 kg.

**ATENȚIE:** Orice geantă sau încărcătură suplimentară atașată ghidajului afectează stabilitatea vehiculului.

**ATENȚIE:** Folosiți numai accesorii sau componente aprobate de producător.

**ATENȚIE:** Intrând pe bordură, trepte sau obstacole săltați partea din față a căruciorului.

**ATENȚIE:** Nu coborâți cu vehiculul pe trepte/scări.

**ATENȚIE:** Păstrați vehiculul în locuri ferite, departe de copii.

### ÎNȚREȚINERE

Căruciorul necesită întreținere periodică. Având în vedere destinația acestuia (utilizare în aer liber în diferite condiții atmosferice și pe diferite suprafețe) respectarea condițiilor de întreținere de mai jos este necesară pentru funcționarea corectă a căruciorului.

**1.** Piesele din metal pot fi curățate cu o cârpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat pentru a preveni coroziunea.

**2.** Tapițeria poate fi curățată cu o cârpă umedă cu folosirea detergentului delicat. După curățare produsul trebuie uscat prin înșirarea tapițeriei într-un loc în care aceasta nu este expusă la acțiunea îndelungată a razelor solare sau prin întinderea acesteia într-un loc cu ventilație bună.

**3.** Din cauza elementelor de structură utilizate (elemente de rigidizare, întărire, umplere), nu spălați elementele de tapițerie în mașină de spălat, nu stoarceți prin centrifugare mecanică și nu lăsați înmuiate pentru mai mult timp.

**4.** Nu folosiți un înălțător. Puteți folosi doar detergenti delicati.

**5.** În cazul în care produsul a fost udat, uscați elementele metalice ale acestuia și lăsați întins până la uscare totală într-un loc cu ventilație bună.

**6.** Nu expuneți produsul la acționarea îndelungată a soarelui deoarece tapițeria și elementele din plastic se

pot decolora sau deteriora.

**7.** Piese mobile trebuie întreținute în mod periodic prin utilizarea produselor de curățare-lubrifiere cu evaporare rapidă de tip WD-40.

**8.** Verificați periodic reglajul hamului de siguranță și al altor elemente reglabile.

**9.** Curățați în mod regulat roțile, frânelor și elementele de suspensie de nisip, sare și alte impurități. Nu folosiți lubrifianți în locuri în care poate pătrunde nisip.

**10.** Evitați contactul cu apă sărată (apă de mare, briză marină, sare pentru drumuri), pentru a preveni coroziunea.

**11.** Intervalul de temperaturi admisibil pentru utilizarea căruciorului: de la -5 până la +35 °C.

## CONDIȚII DE GARANȚIE

**1.** EURO-CART SP. Z O.O. acordă garanție pentru produsul cumpărat pentru o perioadă de 12 luni de la data cumpărării.

**2.** Reclamațiile trebuie depuse la punctul de vânzare de la care produsul a fost cumpărat.

**3.** Condiția necesară pentru soluționarea reclamației este prezentarea fișei de garanție corect completată, care se află la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare, împreună cu dovada de cumpărare.

**4.** Defectele fizice ale produsului descoperite în perioada de garanție vor fi înlăturate gratuit în termen de 14 zile de la data livrării produsului prin intermediul vânzătorului la sediul EURO-CART SP. Z O.O..

**5.** Reparații efectuează firma EURO-CART SP. Z O.O. sau unitatea de service indicată de către vânzător.

**6.** Garanția nu acoperă:

- Deteriorările apărute din vina utilizatorului,
- Deteriorările apărute din cauza nerespectării recomandărilor, avertizărilor și restricțiilor incluse în instrucțiunile de utilizare, precum și pe elementele produsului,
- Elementele de exploatare care se uzează în mod natural în timpul exploatării, cum ar fi: anvelope, camere de aer, banda de rulare, materiale utilizate pe

mânere, structura și culoarea țesăturilor și materialelor expuse la frecare, bucețe din roți, axe, elemente imprimate,

- Deteriorările cauzate de nerespectarea condițiilor de întreținere de exemplu: coroziune, modificarea culorii tapițeriei sau elementelor din plastic ca urmare a expunerii îndelungate la acționarea soarelui, deteriorarea elementelor din plastic sau tapițeriei ca urmare a expunerii îndelungate la acționarea soarelui sau temperaturilor ridicate, jocuri, zgomote cum ar fi scârțâit/ piuit, deteriorările mecanismelor din cauza murdăriei,

- Deteriorările cauzate de reparații efectuate de către persoane neautorizate,

- Mersul greu în spate al căruciorului de tip „umbrelă” (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție),

- Devierea verticală a roților sub sarcină (aceasta este o caracteristică normală pentru acest tip de construcție),

- Deteriorări și murdării cauzate de ambalarea necorespunzătoare a produsului pe timpul trimiterii acestuia prin serviciul de curierat (în cazul achiziției on-line),

**7.** Perioada de garanție se prelungește cu perioada de durată a reparației în service EURO-CART SP. Z O.O..

**8.** Modul de reparație va fi stabilit de către persoana care acordă garanție,

**9.** Produsul supus reclamației trebuie livrat curat,

**10.** Garanția cuprinde teritoriul Uniunii Europene,

**11.** Garanția pentru bunuri de consum vândute nu exclude și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultând din lipsa de conformitate a bunurilor cu contract.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### DESFACEREA CĂRUCIORULUI

Pentru a desface căruciorul, așezați ghidajul în poziția dreaptă (fig. 1, 2). Apoi, deblocați dispozitivul de blocare (fig. 3) și trageți ghidajul în sus, până la blocarea cadrului (fig. 4, 5).

**ATENȚIE!** Verificați dacă cadrul este desfăcut corect înainte de a începe utilizarea.

### REGLAREA SPĂTARULUI

Căruciorul este prevăzut cu sistem de reglare a spătarului în 3 trepte. Pentru a coborî spătarul, trageți maneta care se află în spatele spătarului, și apoi așezați-l în poziția dorită (fig. 6). Pentru a ridica spătarul, împingeți-l în sus (fig. 7).

### REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Suportul pentru picioare poate fi reglat în 2 poziții. Efectuați reglarea prin apăsarea concomitentă a butoanelor care se află pe ambele părți ale acestuia în partea de jos.

### MONTAREA ȘI DEMONTAREA BAREI

Căruciorul este echipat cu o bară. Pentru a monta bara, introduceți elementele de fixare ale acesteia în mânere care se află pe cadrul căruciorului (fig. 8). Pentru a demonta bara, apăsați butoanele care se află pe mânere și trageți (fig. 9). Nu este necesară demontarea barei înainte de plierea căruciorului.

**ATENȚIE!** Bara nu este un element care protejează copilul împotriva căderii din cărucior. Folosirea barei nu scutește de la obligația închiderii centurii de siguranță.

### FRÂNĂ DE STAȚIONARE

Căruciorul este dotat cu o frână de staționare combinată. Pentru a o bloca apăsați pedala de frânare care se află la roata dreapta din spate a căruciorului (fig. 10). Pentru a debloca frâna, ridicați pedala de frână (fig. 11).

**ATENȚIE!** Frâna căruciorului nu servește pentru încetinirea căruciorului. Aceasta trebuie utilizată numai

În timpul staționării.

**ATENȚIE!** Niciodată nu lăsați copilul în cărucior dacă frâna nu este blocată.

### **HAM DE SIGURANȚĂ**

Pentru a închide hamul de siguranță în 5 puncte, legați dispozitive de închidere ale curelelor pentru umeri cu dispozitive de închidere ale centurilor abdominale și apoi introduceți-le în catarama centrală fixată la centura care trece printre picioarele copilului. Ajustați lungimea centurilor astfel încât să adere la corpul copilului fără să-l sufocă. (fig. 12, 13).

Pentru a deschide hamul de siguranță, apăsați butonul de pe catarama centrale și dezlegați dispozitive de închidere ale centurilor (fig. 14).

**ATENȚIE!** Întotdeauna utilizați hamul de siguranță.

### **PLIEREA CĂRUCIORULUI**

Înainte de a începe plierea căruciorului, ajustați spătarul în cea mai înaltă poziție (fig. 15) și pliați copertina de protecție împotriva soarelui (fig. 16).

Apoi, apăsați butoanele care se află la baza ghidajului (fig. 17) și pliați ghidajul (fig. 18). Apucați tubul care se află sub șezutul (fig. 19) și ridicați căruciorul în sus (fig. 20).

**Chers clients,**

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit de marque EASYGO. Nous fabriquons nos produits en tâchant d'assurer leur sécurité et fonctionnalité. Le présent mode d'emploi vous aidera à profiter pleinement de notre produit et vous présentera les informations nécessaires relatives à l'entretien périodique.

Veuillez le lire attentivement, respecter ses consignes et conservez-le.

**Cordialement,**



**AVANT DE COMMENCER A UTILISER LE PRODUIT,  
LISEZ SON MODE D'EMPLOI ET CONSERVEZ-LE.**

**easyGO**

### AVERTISSEMENTS

- 1. AVERTISSEMENT** : Il est dangereux de laisser l'enfant sans surveillance.
- 2. AVERTISSEMENT** : Utilisez les bretelles lorsque votre enfant saura s'asseoir tout seul.
- 3. AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de matelas supplémentaire dans la poussette.
- 4. AVERTISSEMENT** : Avant de commencer à utiliser la poussette, assurez-vous que les mécanismes de pliage ont été verrouillés.
- 5. AVERTISSEMENT** : Utilisez la ceinture entre-jambes toujours avec la ceinture autour de la taille.
- 6. AVERTISSEMENT** : Toute charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.
- 7. AVERTISSEMENT** : Cet article ne convient pas pour faire des patins à roulettes ou pour courir.
- 8. AVERTISSEMENT** : La poussette ne sert à transporter qu'un seul enfant.
- 9. AVERTISSEMENT** : La poussette est destinée pour des enfants de 6 - 36 mois pesant jusqu'à 15 kg.
- 10. AVERTISSEMENT** : Ne laissez pas l'enfant dans la poussette sur une surface inclinée, même si le frein a été bloqué.
- 11. AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas la poussette si un de ses éléments a été endommagé.
- 12. AVERTISSEMENT** : Lors du pliage et du dépliage

de la poussette, assurez-vous que l'enfant ne se trouve pas trop près.

- 13. AVERTISSEMENT** : En faisant les réglages, assurez-vous que les parties mobiles du produit ne sont pas en contact avec les parties du corps de l'enfant.
- 14. AVERTISSEMENT** : Bloquez toujours le frein quand la poussette est à l'arrêt.
- 15. AVERTISSEMENT** : La charge maximale admise du panier est de 3 kg.
- 16. AVERTISSEMENT** : La charge maximale admise du sac est de 2 kg.
- 17. AVERTISSEMENT** : Tout sac ou toute autre charge accrochée au guidon de la poussette affecte sa stabilité.
- 18. AVERTISSEMENT** : Seules les pièces originales, validées par le fabricant peuvent être utilisées dans le produit.
- 19. AVERTISSEMENT** : En arrivant sur un bord du trottoir ou toute autre marche, soulever la suspension avant.
- 20. AVERTISSEMENT** : Ne faites pas rouler la poussette en descendant les escaliers.
- 21. AVERTISSEMENT** : Entrez la poussette hors de portée des enfants.

### ENTRETIEN

La poussette nécessite un entretien périodique. Compte tenu de son utilisation prévue (à l'extérieur, avec diverses conditions atmosphériques et sur divers revêtements), le respect des consignes ci-dessous est nécessaire pour le bon fonctionnement de la poussette.

- 1.** Les éléments métalliques peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec du détergent doux. Après nettoyage, essuyer à sec pour prévenir la corrosion.
- 2.** Les éléments en tissu peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide avec de la lessive douce. Après nettoyage, faire sécher en étendant les éléments en tissu dans un endroit non exposé à une action prolongée des rayons du soleil ou laisser étendu dans un endroit bien aéré.
- 3.** Ne pas laver les éléments en tissu dans un lave-linge, ne pas essorer mécaniquement ni faire tromper longtemps, compte tenu des éléments de structure utilisés (éléments rigidifiants, supports, rembourrages).
- 4.** Ne pas utiliser de détachant. On ne peut utiliser que des détergents doux.
- 5.** Si l'article a été trempé, essuyer à sec ses éléments métalliques et laisser la poussette dépliée jusqu'à ce qu'elle sèche complètement dans un endroit bien aéré.
- 6.** Ne pas exposer l'article à une action prolongée des rayons du soleil car les éléments en tissu et en plastique peuvent se décolorer ou s'abîmer.

7. Les pièces mobiles doivent être périodiquement entretenues à l'aide des produits de nettoyage et de graissage de type WD-40 s'évaporant rapidement.
8. Vérifier régulièrement le réglage des harnais de sécurité et d'autres éléments réglables.
9. Nettoyer régulièrement les roues, les freins et les éléments de suspension pour enlever le sable, le sel et d'autres impuretés. Ne pas utiliser de lubrifiant à des endroits auxquels le sable peut accéder.
10. Éviter tout contact avec de l'eau salée (eau de mer, vent de mer, fondant routier) pour prévenir la corrosion.
11. Températures limites admises pour l'utilisation de la poussette : de -5 à +35 °C.

## CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. L'EURO-CART SP. Z O.O. accorde une garantie pour l'article que vous avez acheté pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.
2. Les réclamations doivent être faites dans le point de vente dans lequel l'article a été acheté.
3. La condition nécessaire pour que la réclamation puisse être examinée est la présentation de la carte de garantie correctement remplie, se trouvant à la fin de cette notice d'utilisation, accompagné d'une preuve d'achat.
4. Les défauts physiques du produit révélé durant la période de validité de la garantie seront supprimés gratuitement dans un délai de 14 jours à compter de la date de livraison de l'article par l'intermédiaire du vendeur au siège de l'EURO-CART SP. Z O.O..
5. Les réparations sont assurées par la société EURO-CART SP. Z O.O. ou par un fournisseur de services indiqué par le vendeur.
6. La garantie ne couvre pas :
  - les endommagements causés par l'utilisateur,
  - les endommagements dus à une non-application des recommandations, des avertissements et des contraintes indiqués dans le mode d'emploi et sur les éléments de la poussette.

- les éléments d'exploitation qui s'usent naturellement au cours d'utilisation, tels que : les pneus, les chambres à air, les bandes de roulement, les matériaux utilisés sur les poignées, la structure et la couleur des tissus et des matières exposés au frottement, les manchons dans les roues, les axes, les impressions,
  - les endommagements dus à un non-respect des conditions d'entretien, p.ex. à la corrosion, à la modification de la couleur des tissus ou des éléments plastiques suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil, l'endommagement des éléments plastiques ou en tissus suite à une exposition prolongée aux rayons du soleil ou à des températures trop élevées, le jeu, les bruits tel que le grincement, l'endommagement des mécanismes dû aux saletés,
  - les endommagements dus aux réparations effectuées par des personnes non habilitées,
  - une conduite difficile en marche arrière de la poussette canne (c'est une caractéristique normale des structures de ce type),
  - des écarts de la verticale des roues dus à la charge de la poussette (c'est une caractéristique normale des structures de ce type),
  - les endommagements dus à un pliage inapproprié de la poussette dans le cadre de l'envoi du colis (en cas de livraison à domicile),
7. La période de validité de la garantie est prolongée de la durée de la réparation par le service EURO-CART SP. Z O.O..
  8. Le procédé de réparation est défini par le garant.
  9. Le produit réclamé doit être transmis propre.
  10. La garantie est valable sur le territoire de l'Union Européenne.
  11. La garantie de la marchandise n'exclue ni ne suspend les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité de la marchandise avec le contrat.

## MODE D'EMPLOI

### DEPLIAGE DE LA POUSSETTE

Pour déplier la poussette, mettre le guidon en position droite (fig. 1, 2). Ensuite déverrouiller le blocage (fig. 3) et tirer le guidon vers le haut jusqu'à ce que son châssis se bloque (fig. 4, 5).

ATTENTION ! Assurez-vous que la poussette est correctement dépliée avant de commencer à l'utiliser.

### REGLAGE DU DOSSIER

La poussette a un dossier réglable sur 3 niveaux. Pour baisser le dossier, tirer le levier dans la partie postérieure du dossier, puis choisir la position souhaitée (fig. 6). Pour lever le dossier, le pousser vers le haut (fig. 7).

### REGLAGE DU REPOSE-PIEDS

Le repose-pieds est réglable sur 2 niveaux. Son réglage s'effectue en enfonçant simultanément les boutons situés dans sa partie inférieure, des deux côtés.

### MONTAGE ET DEMONTAGE DE L'ARCEAU

La poussette est équipée d'un arceau de sécurité. Pour la monter, insérer ses attaches dans les prises situées sur le châssis de la poussette (fig. 8). Pour démonter la barrière, enfoncer les boutons situés sur les prises et tirer (fig. 9). Il n'est pas nécessaire de démonter l'arceau avant de plier la poussette.

ATTENTION ! L'arceau n'est pas un élément qui protégerait l'enfant de tomber de la poussette. L'utilisation de l'arceau ne dispense pas de l'obligation d'attacher les harnais de sécurité.

### FREIN DE STATIONNEMENT

La poussette est équipée d'un frein de stationnement combiné. Pour le verrouiller, enfoncer le levier de frein situé à côté de la roue arrière droite de la poussette (fig. 10). Pour déverrouiller le frein, lever le levier de frein (fig. 11).

ATTENTION ! Le frein de la poussette ne sert pas à



ralentir la poussette. On ne doit l'utiliser que lors du stationnement.

**ATTENTION !** Ne jamais laisser l'enfant dans la poussette si le frein n'est pas bloqué.

### **HARNAIS DE SECURITE**

Pour boucler les harnais de sécurité à 5 points, relier les fiches des bretelles avec celles des harnais au niveau des hanches, puis les insérer dans la boucle centrale sur la ceinture entre-jambes. Ajuster la longueur des ceintures pour qu'elles touchent le corps de l'enfant sans trop le serrer. (fig. 12, 13).

Pour détacher le harnais, enfoncer le bouton sur la boucle centrale et détacher les fiches des différentes ceintures (fig. 14).

**ATTENTION !** Toujours utiliser le harnais de sécurité.

### **PLIAGE DE LA POUSSETTE**

Avant de procéder au pliage de la poussette, placer le dossier en position la plus haute (fig. 15) et replier la capote pare-soleil (fig. 16).

Puis enfoncer les boutons situés en bas du guidon (fig. 17) et plier le guidon (fig. 18). Attraper le tube sous l'assise (fig. 19) et lever la poussette vers le haut (fig. 20).

## Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на EASYGO. Нашите продукти са разработени с мисълта за тяхната безопасност и функционалност. Това ръководство за употреба ще Ви помогне да използвате всички предимства на нашите продукти и ще предостави необходимата информация за периодична поддръжка. Моля, запознайте се със съдържанието му, спазвайте препоръките в него и го запазете на бъдеще.

С уважение,



**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА, И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ.**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Оставянето на детето в количката без надзор може да доведе до опасност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте коланите, когато детето започне да седи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте допълнителни матраци.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди за започнете използването, проверете дали механизмът за блокиране предпазващ от съгване на количката е блокиран.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги използвайте предпазните коланите – всички ремъци – нарамненни и бедрени – съединете с ремъка между краката.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт не е предназначен за каране с него на кънки или джогинг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Количката е предназначена за возене само на едно дете.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Количката е предназначена за деца на възраст 6 - 36 месеца и до 15 кг тегло на детето.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте количката ако които и да е от нейните елементи е повреден.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При извършването на

действията съгване и разгъване на количката, уверете се, че детето е на безопасно разстояние.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Извършвайки регулации, бъдете сигурни дали движещите части на количката не докосват части на тялото на детето.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги включвайте спирачката когато количката не е в движение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Максималното натоварване на кошницата е 3 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Максималното натоварване на чантата е 2 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всяка чанта или друг багаж, висящ на дръжката на количката има пряко действие на неговата стабилност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При ремонти използвайте само оригинални резервни части, затвърдени от производителя.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При качване на тротоар с бордюр или друго стъпало, повдигнете предната част на количката.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не карайте количката по стълбите.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Съхранявайте количката в место извън обсега на деца.

### УСЛОВИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

Количката изисква периодична поддръжка. Поради своето предназначение (използва се на открито при всякакви метеорологични условия и на различни пътни настилки) съблюдаването на условията за поддръжане изредени по долу е фактор, необходим за правилното и функциониране.

1. Метални части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа с мек почистващ препарат. След почистване избършете до сухо продукта за предотвратяване на корозия.
2. Тапицерията може да се почиства с помощта на влажна кърпа с мек почистващ препарат. След почистване на продукта, да се изсуши чрез простиране на място, където не е изложена на пряка дълготрайна слънчева светлина или оставете тапицерията разгъната в добре вентилирано място.
3. Не се разрешава прането на елементите на тапицерията в перална машина, центрофугиране, или дълготрайно накуване заради приложените конструкционни елементи (усилващи елементи, армировка, пълнеж).
4. Да не се използва белина. Използвайте винаги само меки почистващи препарати.
5. Ако продуктът по някаква причина е много мокър, избършете металните части до сухо и оставете количката да изсъхне напълно в място с добра вентилация.
6. Не излагайте продукта на дълготрайно

действие на слънчева светлина, тъй като тапицерията и пластмасовите части могат да се обезцветят или да претърпят повреда.

**7.** Движещите се части трябва периодично да се поддържат и изчистват с помощта на бързо съхнеща смазка за почистване тип WD-40.

**8.** Редовно проверявайте настройката на предпазните колани и други елементи, които могат да се регулират.

**9.** Редовно почиствайте колелата, спирачките и елементите на окачването от пясък, сол и други примеси. Не използвайте смазка на места, където може да се прилепи пясък.

**10.** Да се избягва контакт на елементите на количката със солена вода (морска вода, морски бриз, пътна сол) за да се избегне корозия.

**11.** Допустима температура за използване на количката: -5 до +35 ° C.

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

**1.** Фирма EURO-CART ООД дава гаранция на закупения от Вас продукт за период от 12 месеца от датата на покупката.

**2.** Рекламациите трябва да бъдат внесени в пункта на продажба, при който сте закупили продукта.

**3.** Предпоставка за разглеждане на молбата за рекламация е представянето на правилно попълнена гаранционна карта, която се намира в края на това ръководство, заедно с доказателство за покупката (фактура, фискален бон).

**4.** Дефекти на продуктите, разкрити по време на гаранционния период, ще бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 14 дни от датата на доставка на продукта от посредника (продавача) в централата на EURO-CART SP. Z O.O.

**5.** Ремонтите извършва фирма EURO-CART SP. Z O.O. или друга фирма, за която информира продавача.

**6.** Гаранцията не покрива:

- Повреди възникнали по вина на потребителя,
- Повреди, причинени от неспазване на инструкциите, предупрежденията и ограниченията, съдържащи се в ръководството и на елементите на

продукта,

- Консумативни части които естествено се износват по време на работа, като например: гуми, вътрешни гуми, материали използвани при дръжките, структура и цвят на платове и материали, изложени на триене, втулки на колела, шампи,

- Повреди, възникнали в резултат на неспазване на условията за поддръжка, като: корозия, промяна на цвета на тапицерията или пластмасовите компоненти, в резултат на продължително излагане на слънчева светлина, повреди на пластмасовите елементи или тапицерията, в резултат на продължително излагане на слънчева светлина или прекомерно висока температура, разхлабвания, различни шумове като скърцане/пищене, повреда на механизмите в резултат от замърсяване,

- Повреди възникнали като резултат от ремонти от лица, които не са упълномощени,

- Затруднено каране на количката назад – за колички от типа “чадър” карането назад е трудно (това е нормално явление при този тип конструкция),

- Вертикалното отклонение на единично колело в резултат на неравномерно натоварване (което е нормално явление при този тип конструкция),

- Повреда и замърсяване, причинени от неправилно опаковане на продукта по време на доставка на куриерската пратка (ако сте закупили продукта чрез изпращане),

**7.** Гаранционният срок се удължава с продължителността на ремонта на продукта извършван в сервиза на EURO-CART SP. Z O.O..

**8.** Начинът на ремонт определя фирмата даваща гаранцията,

**9.** Продукта който касае рекламацията би трябвало да бъде предаден чисто състояние

**10.** Гаранцията обхваща територията на Европейския Съюз.

**11.** Гаранцията на потребление на продадената стока, не ограничава и не преустановява правата на купувача, произтичащи от несъответствие на стоката с договора.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

### РАЗГЪВАНЕ НА ДЕТСКА КОЛИЧКА

За да разгънете детската количка, настройте дръжката в изправено положение (фиг. 1, 2). След това отключете блокировката (фиг. 3) и издърпайте дръжката нагоре, докато не се блокира количката (фиг. 4, 5).

**ВНИМАНИЕ!** Уверете се, дали количката е правилно разгъната преди начало на употреба.

### РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Количката е снабдена с 3-степенно регулиране на облегалката. За да свалите назад облегалката, издърпайте за лоста в задната страна на облегалката, след това поставете в желаната позиция (фиг. 6). За да вдигнете облегалката, бутнете я нагоре (фиг. 7).

### РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДСТАВКАТА ПОД КРАЧЕТАТА

Подставката за крака може да се регулира в две позиции. Регулирането се извършва с натискане едновременно на бутоните в долната част от двете страни.

### МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА БАРИЕРАТА

Количката е снабдена с предпазваща бариера. За да я монтирате поставете нейните куки в дръжките, намиращи се на стойката на количката (фиг. 8). За да демонтирате бариерата, натиснете бутоните намиращи се на дръжката и издърпайте (фиг. 9) Няма нужда да демонтирате бариерата преди съгване на количката.

**ВНИМАНИЕ!** Бариерката не е елемент предпазващ детето от падане от количката. Използването на бариерата не означава, че можете да не закопчавате предпазните колани.

### СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕ

Количката е снабдена с активна спирачка за паркиране. За да блокирате движението на количката, натиснете спирачния педал, разположен на дясното задно колело на количката

(фиг. 10). За да отключите спирачката повдигнете спирачния педал (фиг. 11).

**ВНИМАНИЕ!** Спирачката не е предназначена за забавяне хода на количката. Моля, използвайте спирачката само по време на престой.

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без наблюдение, ако количката не е обезопасена със спирачка!

#### **ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ**

За да закопчаете 5-точковите предпазни колани, свържете щифтовете на раменните колани с щифтовете на ремъците при бедрата, след това ги включете в централната катарамата прикрепена към колана между краката на детето. Регулирайте дължината на коланите, така, че да прилягат към тялото на детето, но да не го стискат (Фиг. 12, 13).

За да разкопчаете колана, натиснете бутона в централната катарамата и извадете щифтовете на ремъците (Фиг. 14).

**ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте предпазните колани.

#### **СГЪВАНЕ НА ДЕТСКА КОЛИЧКА**

Преди да сгънете количката, настройте облегалката в най-висока позиция (фиг. 15) и издърпайте назад противослънчевата козирка (фиг. 16).

След това, натиснете бутоните, намиращи се в основата на дръжката (фиг. 17) и сгънете дръжката (фиг. 18). Хванете тръбата, намираща се под седалката (фиг. 19) и повдигнете нагоре количката (фиг. 20).

**Estimados clientes,**

les agradecemos que hayan elegido el producto EASYGO. Diseñamos nuestros artículos pensando en su seguridad y funcionalidad.

Las presentes instrucciones les ayudarán a disfrutar de todos los valores de nuestros productos y les proporcionarán la información imprescindible acerca de la conservación periódica.

**Atentamente,**

**POR FAVOR, LEAN DETENIDAMENTE ESTE MANUAL, USEN EL PRODUCTO SEGÚN LAS INDICACIONES Y GUARDEN EL DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**ADVERTENCIA**

- ADVERTENCIA:** Dejar al niño solo puede ser peligroso.
- ADVERTENCIA:** Usar arneses, cuando el niño comience a sentarse solo.
- ADVERTENCIA:** No usar otra colchoneta para este producto.
- ADVERTENCIA:** Antes de empezar a usar el carrito, asegúrate de que los mecanismos de plegado estén bloqueados.
- ADVERTENCIA:** Siempre usar el cinturón de entrepierna con el cinturón de la cadera.
- ADVERTENCIA:** Cada carga sobre la guía del carro altera su estabilidad.
- ADVERTENCIA:** El producto no está destinado para llevarlo en patines ni corriendo.
- ADVERTENCIA:** El carro sirve para llevar solamente un niño.
- ADVERTENCIA:** El carro está diseñado para niños de 6 a 36 meses de edad y hasta 15 kg de peso.
- ADVERTENCIA:** No dejar nunca el carro con el niño dentro, en una superficie inclinada, aunque el freno esté bloqueado.
- ADVERTENCIA:** No usar el carro si alguno de sus elementos está dañado.
- ADVERTENCIA:** Durante el pliegue y la apertura del carro, hay que asegurarse de que el niño se encuentra

a una distancia segura.

- ADVERTENCIA:** Durante los ajustes hay que asegurarse de que las partes móviles del producto no estén en contacto con el cuerpo del niño.
- ADVERTENCIA:** Siempre usar el freno durante la parada.
- ADVERTENCIA:** La carga máxima de la cesta es de 3 kg.
- ADVERTENCIA:** La carga máxima de la bolsa es de 2 kg.
- ADVERTENCIA:** Cada bolsa u otra carga suspendida en la guía del carro, altera su estabilidad.
- ADVERTENCIA:** Con el producto deben utilizarse sólo las piezas originales, autorizadas por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** Subiendo a la acera u otro peldaño, hay que levantar la suspensión frontal.
- ADVERTENCIA:** No bajar el carro por la escalera.
- ADVERTENCIA:** El carro debe estar guardado en un lugar donde no accedan niños.

**CONSERVACIÓN**

El carro debe estar sometido a conservaciones periódicas. Dado su uso (en exteriores, con distintas condiciones atmosféricas y sobre diferentes superficies), el cumplimiento de las siguientes condiciones de conservación es un factor imprescindible para su correcto funcionamiento.

1. Los elementos de metal se pueden limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente suave. Tras la limpieza, hay que secar bien el producto para evitar la corrosión.
2. Las tapicerías se pueden limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente suave para lavar ropa. Tras la limpieza del producto, hay que secar la tapicería mojada, secándola en un lugar donde no esté expuesta a los rayos de sol durante mucho tiempo, o bien, dejándola extendida en un lugar bien ventilado.
3. No lavar la tapicería en la lavadora, no centrifugarla ni dejar mucho tiempo en remojo, debido a elementos de la construcción (elementos rígidos, refuerzos, rellenos).
4. No usar blanqueadores. Usar solamente detergentes delicados.
5. Si el producto se ha mojado, hay que secar los elementos de metal y dejar extendida la tapicería hasta que se seque en un lugar bien ventilado.
6. No someter el producto a los rayos de sol prolongados, porque la tapicería y los elementos de plástico pueden sufrir decoloraciones o deformaciones.

7. Las piezas móviles deben conservarse periódicamente con el uso de sustancias de rápida evaporación (productos de limpieza y lubricación tipo WD-40).
8. Hay que comprobar frecuentemente los cinturones de seguridad y otros elementos regulables.
9. Hay que limpiar las ruedas, los frenos y los elementos de suspensión periódicamente, de arena, sal y otras suciedades. No usar grasas en lugares donde puede meterse la arena.
10. Evitar el contacto con agua salada (agua marina, brisa marina, sal para descongelar carreteras) para evitar corrosiones.
11. Rango de temperatura permitido para el uso del carro: de -5 a +35 °C.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

1. EURO-CART SP. Z O.O. (sociedad limitada) ofrece garantía por la compra del producto para un período de 12 meses desde la fecha de compra.
2. Las reclamaciones se pueden presentar en los puntos de venta donde ha sido adquirido el producto.
3. Para que una reclamación pueda ser tratada, el cliente debe presentar la ficha de garantía correctamente rellena que se encuentra al final de estas instrucciones, junto con el ticket o factura de compra.
4. Los daños físicos del producto, demostrados en el período de garantía, se eliminarán en un plazo de 14 días desde la fecha de entrega del producto, mediante el vendedor, a la sede de EURO-CART SP. Z O.O..
5. Las reparaciones las realiza EURO-CART SP. Z O.O., o el servicio de reparaciones indicado por el vendedor.
6. La garantía no incluye:
  - Daños causados por el usuario.
  - Daños causados por un mal uso e incumplimiento de recomendaciones, advertencias y limitaciones indicadas en las instrucciones y en los elementos del producto.

- Elementos que se desgastan de forma natural al explotar el producto, como neumáticos, cámaras de aire, banda de rodadura de las ruedas, materiales usados en las asas, estructura y color de tapicería y elementos de plástico expuestos a rozamiento, casquillos en las ruedas, elementos impresos y estampados.
  - Daños debidos al incumplimiento de las condiciones de conservación, como corrosión, cambio de color de tapicería o elementos de plástico debido a un larga exposición a los rayos de sol, desgaste de los elementos de plástico y de la tapicería por una larga exposición a los rayos de sol o altas temperaturas, aflojamiento de los elementos, ruidos como crujido / chirrido, daños de los mecanismos por causa de la suciedad,
  - Daños causados por las reparaciones realizadas por personas no autorizadas,
  - Movimiento reducido para atrás, de una silla de paseo tipo „paraguas” (es normal en este tipo de construcciones),
  - Inclinación de una de las ruedas, causada por la carga (es normal en este tipo de construcciones),
  - Daños y suciedades debidos a un mal empaquetado para el envío por mensajería (en caso de venta a distancia). El producto debe estar empaquetado en su cartón original o paquete correspondiente, de acuerdo con las dimensiones del producto, de modo que no haya huecos innecesarios y que ningún elemento sobresalga del paquete ni lo deforme.
7. El período de garantía se prolonga en el tiempo que dure la reparación en EURO-CART SP. Z O.O..
  8. El modo de reparación lo indica la persona que concede la garantía,
  9. El producto sujeto a la reclamación debe entregarse limpio.
  10. La garantía es válida en el territorio de la Unión Europea,
  11. La garantía de la compra del artículo de consumo no excluye ni suspende los derechos del comprador derivados de la falta de conformidad del producto.

## INSTRUCCIONES DE USO

### COMO ABRIR EL CHOCHECITO DE BEBE

Para desplegar el cochecito ajustar la guía en la posición vertical (Fig. 1, 2). Seguidamente, desbloquear el bloqueo (Fig. 3) y tirar la guía hacia la parte superior, hasta cuando se quede el marco totalmente bloqueado (Fig 4, 5.).

**!ADVERTENCIA!** Asegúrese de que le marco se quede correctamente desplegado antes de usar el cochecito.

### AJUSTE DEL RESPALDO

El carro tiene 3 posiciones de ajuste de la inclinación del respaldo. Para bajar el respaldo, tira de la palanca que se encuentra en la parte trasera del respaldo y selecciona la posición deseada (dib. 6). Para levantar el respaldo del asiento, empujalo hacia arriba (dib. 7).

### AJUSTE DEL REPOSAPIES

El reposapiés tiene dos posiciones. Para ajustarlo, pulsa a la vez los botones que se encuentran en los laterales del reposapiés.

### MONTAJE / DESMONTAJE DE LA BARRA FRONTAL DE SEGURIDAD

El carro dispone de una barra de seguridad. Para montarla, coloca sus enganches en los elementos de sujeción que se encuentran en el chasis del carro (dib. 8). Para desmontar la barra, pulsa los botones que se encuentran en la barra y tira hacia ti (dib. 9). No es necesario desmontar la barra antes de plegar el carro.

**¡ATENCIÓN!** La barra no protege al niño ante la caída del carro. El uso de la barra no exime de la necesidad de usar los cinturones de seguridad.

### FRENO DE PARADA

El carro dispone de un freno de parada. Para bloquearlo, pisa el mecanismo de freno que se encuentra en la rueda trasera derecha del carro, (dib. 10). Para desbloquearlo,

levanta el mecanismo (dib. 11).

¡ATENCIÓN! El freno no sirve para disminuir la velocidad. Hay que usarlo solamente cuando el carro está totalmente parado.

¡ATENCIÓN! Nunca dejes al niño en el carro, si el freno no está accionado.

### **CINTURONES DE SEGURIDAD**

Para abrochar los arneses de seguridad de 5 puntos, junta los ganchos de los cinturones de hombros con los ganchos de los cinturones de cadera y colócalos en la hebilla central del cinturón de entrepierna. Ajusta la longitud de los cinturones de modo que estén adyacentes al cuerpo del niño, sin que le aprieten demasiado (dib. 12, 13).

Para quitar los cinturones, pulsa el botón en la hebilla central y separa los ganchos de los cinturones (dib. 14).

¡ATENCIÓN! Usa siempre los cinturones de seguridad.

### **CERRAR EL COCHECITO**

Antes de plegar el cochecito, ajuste su portaespalda en la posición más alta (Fig. 15) y ponga la capota ante solar (Fig. 16).

Seguidamente, presionar los botones ubicados en la parte delantera de la guía (Fig. 17) y dobla la guía (Fig. 18). Coger la barra ubicada debajo del asiento (Fig. 19) y levante el cochecito hacia arriba (Fig. 20).







**KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНА КАРТА/ ZÁRUČNÍ LIST  
/ ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN / GARANCIÁLIS KÁRTYA / FIŞA DE GARANŢIE/ CARTE DE GARANTIE/  
ГАРАНЦИОННА КАРТА/ FICHA DE GARANTÍA**

Lp	Data rozpoczęcia naprawy/ Date of beginning the repair/ Дата начала ремонта/ Дата початку ремонту/ Datum započeti opravy/ Datum začatia opravy/ Datum des Reparaturbeginns/ Javitás kezdete/ Data începerii efectuării service-ului / Date de début de la réparation/ Дата на започване на ремонта/ Fecha del comienzo de reparación	Zakres naprawy/ Scope of repair/ Объем ремонта/ Обсяг ремонту/ Rozsah opravy/ Rozsah opravy/ Reparaturumfang/ Javitás tartománya/ Domeniu servicii/ Objet(s) de la réparation / Обхват на ремонта/ Objeto de reparación	Data przedłużenia gwarancji/ Date of warranty extension/ Дата продления гарантийного срока / Дата продовження гарантії/ Datum prodĺoužení záruky/ Dátum predĺženia záruky/ Garantieverlängerungsdatum/ Garancia meghosszabbításának a dátuma/ Data prelungirii garanției/ Date de fin de garantie prolongée/ Дата на продължаване на гаранцията/ Fecha de prolongación de garantía	Data i podpis/ Date and signature/ Дата и подпис/ Дата і підпис/ Datum a podpis/ Dátum a podpis/ Datum und Unterschrift/ Aláírása és dátum/ Data și semnătura persoanei care constată reclamația/ Date et signature/ Дата и подпис/ Fecha y firma
1				
2				
3				
4				

\_\_\_\_\_  
 Data sprzedaży/ Date of sale/ Дата продаж/  
 Дата продажу/ Datum prodeje/ Dátum predaja/  
 Verkaufsdatum/ Eladás dátuma/ Data vânzării/  
 Date de vente/ Дата на продажба/ Fecha de compra

\_\_\_\_\_  
 Pieczęćka sklepu/ Shop's stamp/ М.П. магазина/  
 Печатка магазина/ Razítko obchodu/ Pečiatka predajne/  
 Geschäftsstempel/ Üzlet bélyegzője/ Štampila uniťái  
 comerciale/vânzătorului/ Cachet du magasin  
 Печат на търговски пункт/ Sello del vendedor

\_\_\_\_\_  
 Podpis sprzedajacego/ Signature of the purchaser/  
 Подпись покупателя/ Підпис покупця/ Podpis kupujúceho/  
 Podpis kupujúceho/ Unterschrift des Käufers/ Vevő aláírása/  
 Semnătura cumpărătorului/ Signature du vendeur/  
 Подпис на продавача/ Firma del vendedor





IMPORTER  
**EURO-CART SP. Z O.O.**  
ul. 1-go Maja 21  
42-217 Częstochowa  
POLAND  
e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)  
**[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)**

**[www.easy-go.com.pl](http://www.easy-go.com.pl)**